


Funktion : vorwärts, rückwärts, links abbiegen, rechts abbiegen



Zu Kunden:

1. Achten Sie beim Spielen des ferngesteuerten Autos in Innenräumen darauf, dass es nicht beschädigt wird Möbel oder Gläser.
2. I Spielen Sie im Gefahrenfall nicht auf der Straße oder in Menschenmengen. Bitte spielen Sie es an sicheren Orten Türen.
3. 3. Wenn es im Freien spielt und es donnert, hören Sie sofort mit dem Spielen auf.
4. 4. Um eine Fehlfunktion der Schaltung zu vermeiden, spielen Sie sie bitte nicht an Orten mit Wasser oder Sand.
5. 5. Falten Sie die Antenne niemals falsch. Wenn es kaputt ist, kann der scharfe Teil zu Verletzungen führen.
6. 6. Ziehen Sie nicht am Draht seines Körpers, weil es bei einem Kabelbruch einige Funktionen verlieren kann.
7. 7. Wenn die Räder laufen, berühren Sie sie niemals mit den Händen, um Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dies nicht zu tun Haare, Kleidung usw. verfangen.
8. Fahren Sie mit dem ferngesteuerten Auto niemals auf Personen zu. 9. Lassen Sie das ferngesteuerte Auto niemals herumlaufen und stoßen Sie es nicht an.
10. Bitte halten Sie das ferngesteuerte Auto von Feuer oder Hitze fern.

11. Dieses Auto ist mit komplizierten Schaltkreisen und elektronischen Teilen ausgestattet. Bitte zerlegen oder bauen Sie die Platine nicht wieder ein. 12. Wenn das Auto langsamer wird oder außer Kontrolle gerät, ersetzen Sie es bitte durch neue Batterien.

Vorsicht bei der Verwendung von Batterien:

Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass die Polarität beachtet wird. Mischen Sie niemals neue und alte Batterien. Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf. Bitte mischen Sie keine Alkali-, Kohlensäure- oder wiederaufladbaren Batterien. Wenn das Auto nicht benutzt wird, müssen die Batterien verwendet werden Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Kabel, den Stecker, die äußere Abdeckung und andere Teile. Wenn eines davon beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und reparieren Sie es.