


Funkció : előre, hátra, balra, jobbra



Az ügyfeleknek:

1. Ha beltérben játszik a távirányítós autóval, ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az autót bútorok vagy szemüvegek.
2. Bármilyen veszély esetén ne játsszon az úton vagy a tömegben. Kérjük, játsszon biztonságos helyen ajtóknál.
3. Ha a szabadban játszik, mennydörgés esetén azonnal hagyja abba a lejátszást.
4. Az áramkör hibás működésének elkerülése érdekében ne játssza le vízzel vagy homokkal.
5. Soha ne hajtsa össze rosszul az antennát. Ha eltörik, az éles része sérülést okozhat.
6. Ne húzza a vezeték vezetékét, mert a vezeték elszakadásakor egyes funkciókat elveszíthet.
7. Amikor a kerekek járnak, soha ne érintse meg őket kézzel, hogy elkerülje a sérüléseket. Ügyeljen arra, hogy ne összekuszálja a hajlat vagy a ruhákat stb.
8. Soha ne irányítsa a távirányítós autót emberek felé.
9. Soha ne hagyja el a távirányítós autót, vagy ne ütközzön vele.
10. Kérjük, tartsa távol a távirányítós autót tűztől vagy hőtől.

11. Ez az autó bonyolult áramkörökkel és elektronikus alkatrészekkel van felszerelve. Ne szerelje szét vagy szerelje fel újra az áramkör lapot.

12. Ha az autó lelassul, vagy nem irányítható, cserélje ki új akkumulátorokra.

Figyelmeztetés az akkumulátorok használatára:

Az elemek behelyezésekor a polaritásnak megfelelően helyezze be azokat. Soha ne keverje össze az új és a régi elemeket. Ne töltsön nem újratölthető elemeket. Ne használjon együtt alkáli-, szén- vagy újratölthető elemeket. Ha az autót nem használja, az akkumulátorokat kötelező ki kell venni. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, a csatlakozót, a külső burkolatot és az egyéb alkatrészeket. Ha bármelyik sérült, ne használja, és javítsa meg.