

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΖΩΝΗ ΜΑΣΑΖ

## ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ζώνη μασάζ δεν είναι ιατρική συσκευή και δεν αποτελεί βάση για τη διάγνωση, την ίαση, τη διόρθωση ή τη θεραπεία οποιασδήποτε ιατρικής κατάστασης. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο δεν προορίζονται για να αποτελέσουν ιατρική συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, το κάνετε με δική σας ευθύνη και παραιτείστε ρητά από κάθε δικαίωμα αγωγής κατά του συγγραφέα και του εκδότη. Εάν είστε έγκυος, έχετε κάποια συγκεκριμένη ιατρική πάθηση ή λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή έναν εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για να χρησιμοποιήσετε την συσκευή μασάζ με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας.

Η ζώνη μασάζ διαθέτει ενσωματωμένο θερμαινόμενο πυρήνα που αποτελείται από τέσσερις περιστρεφόμενες μπάλες που εναλλάσσονται σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις κάθε 15 λεπτά λειτουργίας. Αυτές οι μπάλες διαθέτουν αισθητήρες που ανιχνεύουν τους κόμπους, ώστε να εναλλάσσουν την κατεύθυνση περιστροφής ακόμα πιο συχνά. Όταν χρησιμοποιείτε το μασάζ, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία θέρμανσης χρησιμοποιώντας το επάνω κουμπί στην αριστερή πλευρά της συσκευής. Η ζώνη μασάζ είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό μασάζ αυχένα. Όσο το φερμουάρ είναι στραμμένο προς τα πάνω, οι αισθητήρες θα ανιχνεύουν τους κόμπους και η συσκευή μασάζ θα εξακολουθεί να λειτουργεί κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή μασάζ κατά την οδήγηση.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή μασάζ σε ζεστό ή υγρό περιβάλλον.
- Μην ενεργοποιείτε την συσκευή μασάζ μέχρι να την τοποθετήσετε σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οι περιοχές που πρόκειται να υποβληθούν σε μασάζ έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση ή εάν έχουν διάφορες φλεγμονές, πρηξίματα ή εξαγγείωση.
- Κρατήστε τα μωρά μακριά από την συσκευή μασάζ όσο αυτό είναι σε χρήση.

6. Ο θόρυβος που παράγει η συσκευή είναι φυσιολογικός- είναι ο ήχος της λειτουργίας του μηχανήματος.
7. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Παρακαλούμε καλέστε αμέσως την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για βοήθεια.
8. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη κατάσταση αυτού του προϊόντος, μην χρησιμοποιείτε την συσκευή μασάζ συνεχώς για περισσότερο από 15 λεπτά. Μετά τη χρήση, η συσκευή πρέπει να αφήνεται να ξεκουραστεί για 30 λεπτά για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
9. Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση. Εάν υπερθερμανθεί, το μασάζ θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε την ξανά όταν η συσκευή κρυώσει εντελώς.

## **ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο μπάνιο, κοντά σε νερό, πηγές θερμότητας ή/και σε θερμό/υγρό περιβάλλον.
2. Αποσυνδέστε την συσκευή μασάζ από το ηλεκτρικό ρεύμα (πηγή ενέργειας) όταν δεν το χρησιμοποιείτε και προτού την καθαρίσετε.
3. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή μασάζ, αποθηκεύστε την σε ασφαλές, δροσερό και στεγνό μέρος.
4. Μετά την απενεργοποίηση, καθαρίστε μόνο την εξωτερική επιφάνεια.
5. Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί (χρησιμοποιήστε μόνο μη λειαντικά καθαριστικά).
6. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ισχυρά απορρυπαντικά και διαλύτες.
7. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σκληρές επιφάνειες, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
8. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε αυτό το προϊόν. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά σέρβις για αυτό το προϊόν και οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια ακυρώνει την εγγύηση.

## **ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**

- Ζώνη μασάζ
- Οδηγίες χρήσης
- Αντάπτορας AC & DC

## **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Προϊόν: BeltVoltage συσκευή μασάζ: DC12V

Ισχύς: 24W

Ονομαστική συχνότητα: 50Hz

Προεπιλεγμένος χρόνος: 15 λεπτά

## **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- 4 κεφαλές μασάζ
- 2 επιλογές περιστροφής μασάζ
- Χαλαρωτική Θερμότητα ON/OFF

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ**

1. Αφαιρέστε όλα τα κοσμήματα και τα καλύμματα από την περιοχή μασάζ.
2. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σωστά τοποθετημένο στον αυχένα ή σε άλλα μέρη του σώματος και ρυθμίστε το ώστε να επιτύχετε λαβή δακτυλίου.
3. Συνδέστε τον προσαρμογέα σωστά στη συσκευή και συνδέστε τον στην παροχή ρεύματος

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Έναρξη λειτουργίας: Πατήστε το 1ο κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το μασάζ. Ξεκινά η λειτουργία μασάζ (η κατεύθυνση περιστροφής αλλάζει κάθε 1 λεπτό). Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 15 λεπτά. Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το μασάζ σταματάει αυτόματα να λειτουργεί και περνάει σε κατάσταση αναμονής.
2. Θέρμανση: Πατήστε αυτό το κουμπί (4.) μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία θέρμανσης και πατήστε ξανά το κουμπί για να τερματίσετε αυτή τη λειτουργία.
3. Πατώντας ξανά το κουμπί λειτουργίας (1.) θα απενεργοποιήσετε τη συσκευή μασάζ- η συσκευή θα επιστρέψει στη συνέχεια σε κατάσταση αναμονής.
4. Κατεύθυνση μασάζ: Πατήστε αυτό το κουμπί (2.) για να αλλάξετε την κατεύθυνση περιστροφής.

## **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής μασάζ, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες για την ηλεκτρική έκδοση του προϊόντος:

1. Η συσκευή μασάζ δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένη με την συσκευή μασάζ. Στη συνέχεια, ελέγξτε ότι έχετε συνδέσει σωστά σε μια πρίζα ρεύματος.
- Επιβεβαιώστε ότι έχετε πατήσει το κουμπί λειτουργίας.

2. Η συσκευή μασάζ σταματά να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της χρήσης.

- Βγάλτε την συσκευή από το ρεύμα.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα.

Η ηλεκτρική έκδοση του προϊόντος διαθέτει λειτουργία ασφαλείας κατά της υπερθέρμανσης. Ελέγξτε την συσκευή μασάζ για να δείτε αν είναι θερμότερη από το κανονικό. Εάν ναι, περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή μασάζ.

Εάν πρόκειται για την ηλεκτρική έκδοση του προϊόντος, ελέγξτε τον προσαρμογέα και τη σύνδεση με την συσκευή μασάζ. Εάν είναι εντάξει, συνδέστε την συσκευή μασάζ ξανά στην πρίζα και ενεργοποιήστε την συσκευή.

Η ηλεκτρική έκδοση του προϊόντος διαθέτει αυτόματο χρονοδιακόπτη και απενεργοποιείται μετά από 15 λεπτά.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά, επομένως μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μασάζ μόνοι σας, καθώς αυτό θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση του προϊόντος.

## **Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:**

- Εξαρτήματα της συσκευής που πρέπει να αντικατασταθούν λόγω βρωμιάς ή ακατάλληλου χειρισμού.
- Αναλώσιμα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά υπό κανονική χρήση.
- Απαραίτητες επισκευές λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από σφάλμα ή αμέλεια του χειριστή ή από αμέλεια λειτουργίας και συντήρησης της συσκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.

*ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.*

#### Πληροφορίες για το περιβάλλον.



**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως αδιαχώριστο οικιακό απόβλητο και συνεπώς δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αυτό ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.



#### Συμμόρφωση με τις οδηγίες ΕΚ (CE)

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών και φέρει την σήμανση CE