


Chytré hodinky Venus

Návod k použití

Chytré hodinky Venus nabízí možnosti měření srdeční frekvence, krevního tlaku, sběru dat o pohybu a sledování spánku. Hodiny si můžete nastavit tak, aby přizpůsobovaly práci právě vám podle vaší fyzické kondice a pomáhaly rozvíjet zdravý životní styl. Má také funkce pro nastavení budíku, připomenutí hovoru, odeslání informací z vašeho smartphonu atd.

Funkce dotykových tlačítek

Stisknutím a podržením dotykového tlačítka po dobu 3 sekund zobrazíte hlavní rozhraní na obrazovce.



Provoz tlačítek:

- jedním stisknutím tlačítka přepnete rozhraní obrazovky,
- Pokud má aktuální rozhraní podrozhraní, stiskněte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund pro

vstup do této podkategorie Vypnuto: jednodotykové tlačítko přepne obrazovku do rozhraní „systémové funkce“. Po dlouhém stisknutí po dobu 3 sekund pro vstup do dílčího rozhraní se jednodotykové tlačítko přepne do rozhraní „stop“. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund vypnete hodiny.

POUŽITÍ PRODUKTU

Stáhnutí aplikace

Před použitím chytrých hodinek je potřeba si do mobilu nainstalovat aplikaci, která je propojí s hodinkami a synchronizuje informace o aktuálním čase.

1. *metoda stahování: zadejte do prohlížeče slovo „walkfit“ a stáhněte si aplikaci online.*



2. *způsob přenosu: naskenujete QR kód telefonem.*

Otevřete staženou a nainstalovanou aplikaci „Walkfit“.

Vyberte „Spustit skenování“.

Klikněte na naskenovaný název Bluetooth hodinek, ke kterým chcete zařízení připojit (název Bluetooth můžete zkontrolovat na obrazovce zastavení).

Smazání aplikace: Kliknutím na „Nastavení“ vstoupíte do rozhraní nastavení.

Pro odpojení klikněte na „Odebrat zařízení“ ve spodní části rozhraní.

Volba tématu

V systémovém rozhraní vyberte požadované rozložení rozhraní a stiskněte a podržte tlačítko pro přepínání mezi různými tématy rozhraní.

Jazyky v aplikaci

Angličtina, francouzština, japonština, němčina, italština, španělština, portugalská, ruština, čínština.

Způsob nabíjení

Před použitím hodinek musíte nejprve plně nabít baterii. Hodinky využívají vyhrazený nabíjecí magnetický nabíjecí klip, který umístíte na hlavu hodinek.

Správný způsob plnění a upnutí

Vstupní napětí musí být 5V / 1A nebo 5V / 2A. Po zahájení nabíjení indikátor zařízení bliká a hlavní stránka zobrazuje stav nabíjení.



Sportovní informace: náramek zaznamenává denní údaje o ujetých kilometrech, spálených kaloriích, chůzi a zatížení.



Spánek: Sportovní hodinky sledují kvalitu a délku spánku v noci v reálném stavu. Všechny tyto podrobné informace se automaticky ukládají.



Srdeční frekvence: stiskněte a podržte tlačítko pro měření srdeční frekvence.



Krevní tlak: delší tlak pro rozhraní krevního tlaku (systolický a diastolický tlak) pro měření.



Když je v aplikaci povolena funkce zasílání zpráv push, mohou hodinky přijímat zprávu v reálném čase (mohou uložit poslední 3 záznamy zpráv najednou).



Připomenutí hovoru: Když je v aplikaci povolena funkce připomenutí hovoru, když má mobilní telefon přichází hovor, hodiny mohou vibrovat, aby se připomněly.



Ovládání fotoaparátu: Po aktivaci funkce ovládání fotoaparátu v aplikaci a aktivaci příslušných oprávnění můžete pořídit fotografii na dálku stisknutím a podržením.



Sportovní funkce: dlouhým stisknutím tlačítka vstoupíte do sportovní funkce.



Vlastnosti systému: dlouhý stisk na výběr funkce, včetně nastavení jasu, tichého režimu, obnovení továrního nastavení, vypnutí atd.



Reset: Stisknutím a podržením tohoto rozhraní obnovíte tovární nastavení.



Režim Nerušit: Stisknutím a podržením tohoto rozhraní zapnete/vypnete funkci Nerušit.



Světlo: Stiskněte a podržte rozhraní pro vstup do rozhraní pro úpravu jasu, vyberte úroveň jasu, stiskněte a potvrďte pro vstup do předchozího rozhraní.



Vypnuto: Obrazovku zastavení lze použít k zobrazení názvu Bluetooth a čísla verze zařízení. Stisknutím a podržením rozhraní po dobu 3 sekund jej vypnete.



Hledat: Dlouhým stisknutím tohoto rozhraní, když je telefon připojen, najdete polohu smartphonu.



QR kód: QR kód můžete naskenovat telefonem a nainstalovat si aplikaci Workfit.

Opatření

1. Použití hodinek ve vodě: pokud jsou hodinky vystaveny vysokým teplotám vody, může do zařízení vniknout vodní pára a poškodit obvod.

2. Kontakt s benzenem, ředidlem, silnými kyselinami a zásadami a jinými chemikáliemi, které mohou způsobit erozi zařízení, je přísně zakázán.
3. Chytré hodinky by neměly být v blízkosti silných magnetických polí.
4. Neprofesionálové by neměli zařízení sami rozebírat.
5. Obaly, baterie a elektronické produkty zlikvidujte správným způsobem.
6. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla s vysokou teplotou.

Centrum nápovědy

Kvůli omezením systému Android, když Walkfit běží na pozadí, nemusí příchozí hovory, upozornění na zprávy a funkce pohybu GPS fungovat správně. Musí být povolena ochrana energie a možnost samostartování.

Běžné problémy

1. Pokud se vám nedaří připojit mobilní zařízení k hodinkám:

a) Zkontrolujte, zda mají hodinky plnou baterii. Když je úroveň baterie pod bezpečnou hodnotou, je signál Bluetooth slabý.

b) Ujistěte se, že váš telefon má povoleno Bluetooth a ujistěte se, že vzdálenost mezi hodinkami a telefonem není větší než 0,5 m.

c) Někdy lze problém vyřešit pouze restartováním možnosti Bluetooth na mobilním zařízení.

2. Proč nemůžete přijmout hovor nebo připomínku?

a) Některé systémy mobilních telefonů násilně vypnou aplikaci na pozadí, proto zkontrolujte, zda není nutné ji restartovat.

b) Potvrďte, že je povolena možnost zprávy push aplikace. Pokud není zapnutá, povolte tuto funkci a všechna související oprávnění.

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se smíšeným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

