

# SMARTWATCH VENUS




## MANUALE D'USO

Lo smartwatch Venus offre la possibilità di misurare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, raccogliere dati sul movimento e monitorare il sonno. L'orologio si può personalizzare in modo da funzionare in base alla tua attività fisica aiutandoti a sviluppare uno stile di vita sano. Inoltre, possiede altre funzioni come sveglia, promemoria per le chiamate, informazioni push dal tuo smartphone, ecc.

### Funzioni pulsante touch

Tenere premuto il pulsante touch per 3 secondi per visualizzare lo schermo principale.



display

zona pulsante touch

## **Funzionamento tasti**

- Per visualizzare lo schermo, premere il pulsante una volta;
- Se l'interfaccia corrente ha una sotto-interfaccia, premere il pulsante touch per 3 secondi per entrare in questa sotto-categoria.

Spegnimento: un tocco del pulsante accende le "Funzioni di sistema". Dopo una pressione prolungata di 3 secondi per entrare nella sotto-interfaccia, il pulsante one-touch passa all'interfaccia "spegnimento". Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere l'orologio.

## **ISTRUZIONI D'USO**

### **Scaricare l'applicazione**

Prima di poter utilizzare lo smartwatch, è necessario installare l'applicazione sul telefono cellulare per collegarlo all'orologio e sincronizzare le informazioni sull'orario corrente.

Metodo di download 1: digitare "walkfit" nel tuo browser per scaricare l'app online.



Metodo di download 2: scansionare il codice QR con il tuo telefono.

Una volta scaricata e installata l'applicazione "Walkfit", aprirla.

Selezionare "Start scanning".

Cliccare sul nome Bluetooth scansionato dell'orologio a cui si vuole collegare il dispositivo (il nome Bluetooth può essere visualizzato nella schermata di arresto).

Per eliminare l'app: cliccare su "Settings" per entrare nelle impostazioni.

Cliccare su "Remove device" in fondo per disconnettersi.

### **Scegliere il tema**

Nell'interfaccia del sistema, selezionare l'aspetto dell'interfaccia desiderato e premere il pulsante per più tempo per passare tra i diversi temi dell'interfaccia.

### **Lingue disponibili nell'applicazione**

Inglese, francese, giapponese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, russo, cinese.

### **Modalità di ricarica**

Prima di iniziare a usare l'orologio, è necessario caricare completamente la batteria. L'orologio utilizza una clip di ricarica magnetica dedicata, che si attacca alla testa dell'orologio.

### **Corretto metodo di carica e serraggio**

La tensione di ingresso deve essere 5V/1A o 5V/2A. Quando inizia a caricarsi l'indicatore del dispositivo lampeggia e lo schermo principale mostra lo stato di carica.



**Info sport:** il braccialetto registra quotidianamente i dati sui chilometri percorsi, passi e le calorie bruciate.



**Sonno:** l'orologio sportivo monitora in tempo reale la qualità e la durata del sonno notturno. Tutte le informazioni dettagliate vengono memorizzate in automatico.



**Frequenza cardiaca:** premere più a lungo il pulsante per misurare la frequenza cardiaca.



**Pressione sanguigna:** premere più a lungo il pulsante della pressione sanguigna (pressione sistolica e diastolica) per misurare.



Quando la funzione di messaggio push è abilitata nell'app, l'orologio può ricevere messaggi in tempo reale (può salvare gli ultimi 3 messaggi alla volta).



**Ricezione chiamate:** quando la funzione di promemoria delle chiamate è abilitata nell'app, l'orologio vibra quando il telefono cellulare ha una chiamata in arrivo.



**Controllo della fotocamera:** dopo aver abilitato la funzione di controllo della fotocamera nell'app e aver attivato le relative autorizzazioni, è possibile scattare una foto a distanza.



**Funzione sport:** premere a lungo il pulsante per entrare nella funzione sport.



**Funzioni di sistema:** premere a lungo per selezionare le funzioni tra cui regolazione della luminosità, modalità silenziosa, reset di fabbrica, spegnimento, ecc.



**Reset:** tenere premuta questa interfaccia per ripristinare le impostazioni di fabbrica.



**Modalità non disturbare:** tenere premuta questo pulsante per attivare/disattivare la funzione non disturbare.



**Luminosità:** tenere premuta quest'icona per regolare la luminosità, selezionare il livello di luminosità, premere e confermare per tornare all'interfaccia precedente.



**Off:** la schermata di spegnimento può essere utilizzata per visualizzare il nome Bluetooth e il numero di versione del dispositivo. Tenere premuta l'interfaccia per 3 secondi per spegnere l'orologio.



**Ricerca:** premere a lungo questa interfaccia quando il telefono è collegato per far sì che lo smartwatch cerchi la posizione del telefono.



**Codice QR:** puoi scansionare un codice QR con il tuo telefono per installare l'app Workfit.

## MISURE PRECAUZIONALI

1. Uso dell'orologio in acqua: se l'orologio è esposto ad alte temperature dell'acqua, il vapore acqueo può entrare nel dispositivo e danneggiare i circuiti.
2. Il contatto con benzene, diluente, acidi e alcali forti e altri prodotti chimici che possono causare l'erosione dell'attrezzatura è strettamente proibito.
3. Lo smartwatch non deve essere vicino a forti campi magnetici.
4. I non professionisti non dovrebbero smontare il dispositivo da soli.
5. Rimuovere gli imballaggi, le batterie e i prodotti elettronici e smistarli in modo appropriato.
6. Tenere lontano da fonti di calore ad alta temperatura.

## CENTRO ASSISTENZA


A causa delle limitazioni di Android, quando Walkfit è in esecuzione in background, le chiamate in arrivo, gli avvisi dei messaggi e le funzioni di movimento GPS potrebbero non funzionare correttamente. La protezione dell'alimentazione e l'opzione di avvio del sistema devono essere attivate.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. *Se non è possibile connettere il dispositivo allo smartwatch:*
  - a) Controllare che l'orologio abbia la batteria carica. Quando la batteria è al di sotto del livello sicuro, il segnale Bluetooth è debole.
  - b) Controlla che il telefono abbia il Bluetooth abilitato e assicurarsi che l'orologio e il telefono non siano distanti più di 0,5 m.
  - c) A volte il problema può essere risolto solo riavviando l'opzione Bluetooth sul dispositivo mobile.
2. *Perché non è possibile ricevere chiamate o promemoria?*
  - a) Alcuni sistemi di telefonia mobile forzano l'arresto dell'applicazione in background, quindi controllare se è necessario riavviarla.

l'opzione di messaggio push attiva, abilitare questa funzione associati.

**Rifiuti e corretto smaltimento**



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CA.

b) Confermare che dell'app è attiva. Se non è e tutti i permessi