

# Pametna ura Venus

## Navodila za uporabo

Pametna ura Venus ponuja možnosti merjenja srčnega utripa, krvnega pritiska, zbiranja podatkov o gibanju in spremljanju spanca. Uro lahko prilagodite tako, da glede na vašo telesno kondicijo samo za vas prilagaja delo in pripomore k razvoju zdravega načina življenja. Ima tudi funkcije nastavitve alarma, klicnega opomnika, potiska informacij iz vašega pametnega telefona, itd.

### Funkcije gumba na dotik

Pritisnite in držite gumb na dotik 3 sekunde, da se vam na zalonu prikaže glavni vmesnik.



### Delovanje tipk:

- za prekop vmesnika zaslona enkrat pritisnite na gumb,
- če ima trenutni vmesnik podvmesnik, pritisnite gumb na dotik za 3 sekunde za vstop v to podkategorijo.

Izklop: gumb z enim dotikom preklopi zaslon na vmesnik »sistemske funkcije«. Po daljšem pritisku za 3 sekunde za vstop v podvmesnik, se gumb z enim dotikom preklopi na vmesnik »zaustavitev«. Pritisnite in držite gumb 3 sekunde, da se ura izklopi.

## UPORABA IZDELKA

### Prenos aplikacije

Pred uporabo pametne ure si morate na vaš mobilni telefon namestiti aplikacijo, s katero ga boste povezali z uro in sinhronizirali informacije o trenutnem času.

1. *način prenosa*: v brskalnik vtipkajte besedo »walkfit« za prenos aplikacije preko spleta.



2. *način prenosa*: s telefonom skenirate QR kodo.

Odprite preneseno in nameščeno aplikacijo "Walkfit".

Izberite "Start scanning".

Kliknite skenirano ime Bluetooth ure, s katero želite povezati napravo (ime Bluetooth lahko preverite na zaslonu za zaustavitve).

Za izbris aplikacije: Kliknite možnost »Settings«, da vstopite v vmesnik za nastavitve.

Kliknite »Remove device« na dnu vmesnika, da povezavo prekinete.

### Izbira vmesnika teme

V sistemskem vmesniku izberite željeni izgled vmesnika in za daljši čas pritisnite gumb, za preklapljanje med različnimi temami vmesnikov.

### Jeziki v aplikaciji

Angleški, francoski, japonski, nemški, italijanski, španski, portugalski, ruski, kitajski.

### Način polnjenja

Pred začetkom uporabe ure morate najprej popolnoma napolniti baterijo. Ura uporablja namensko polnilno magnetno sponko za polnjenje, ki jo namestite na glavo ure.

### Pravilen način polnjenja in vpenjanja

Vhodna napetost mora biti 5V/1A ali 5V/2A. Ko se polnjenje začne, indikator naprave utripa, glavna stran pa prikazuje stanje polnjenja.

	Športne info: zapestnica beleži dnevne podatke o prevoženih kilometrih, porabljenih kalorijah, korakih hoje in nalaganjih
	Spanje: športna ura spremlja kvaliteto in dolžino spanca ponoči v realnem času. Vse te detaljne informacije se avtomatsko shranijo.
	Srčni utrip: pritisnite gumb za daljši čas, da izmerite svoj srčni utrip.
	Krvni pritisk: daljši pritisk na vmesnik za krvni pritisk (sistolčni in diastolični pritisk), za izmero.
	Ko je funkcija potisnih sporočil omogočena v aplikaciji, lahko ura v realnem času prejme sporočilo (shrani lahko zadnje tri zapise sporočil naenkrat)
	Opomnik za klic: ko je v aplikaciji omogočena funkcija opomnika za klice, ko ima mobilni telefon dohodni klic, lahko ura zavibrira, da opomni
	Nadzor kamere: po vklopu funkcije nadzora kamere v aplikaciji, in vklopu ustreznih dovoljenj, lahko na daljavo posnamete fotografijo z daljšim pritiskom
	Športna funkcija: dolg pritisk na gumb za vstop v športno funkcijo.
	Sistemske funkcije: dolg pritisk za izbiro funkcij, vključno s prilagajanjem svetlosti, tihim načinom, ponastavitvijo na tovarniške nastavitve, izklopom, itd.
	Ponastavitev: Pritisnite in držite ta vmesnik, da obnovite tovarniške nastavitve.
	Način "ne moti": Pritisnite in držite ta vmesnik, da vklopite/izklopite funkcijo "ne moti".
	
	Svetloba: Pritisnite in držite vmesnik za vstop v vmesnik za nastavev svetlosti, izberite raven svetlosti, pritisnite in potrdite, da se vrnete na prejšnji vmesnik.
	
	Izklop: Zaslon za zaustavitev se lahko uporablja za ogled imena bluetooth in številke različice naprave. Pritisnite in držite vmesnik 3 sekunde, da se izklopi.
	
	Iskanje: dolg pritisk na ta vmesnik, ko je telefon povezan, da pametna ura poišče lokacijo telefona.
	QR koda: s svojim telefonom lahko poskenirate QR kodo, da namestite aplikacijo "Workfit".

## Previdnostni ukrepi

1. Uporaba ure v vodi: v primeru izpostavljanja ure visoki temperaturi vode, vodna para lahko vstopi v napravo in poškoduje vezje.
2. Strogo je prepovedan stik z benzenom, razredčilom, močnimi kisljinami in alkalijami ter drugimi kemikalijami, ki lahko povzročijo erozijo opreme.
3. Pametna ura ne sme biti blizu močnih magnetnih polj.

4. Neprofesionalci naj naprave ne razstavljajo sami.
5. Odstranite embalažo, baterije in elektronske izdelke ter jih ustrezno razvrstite.
6. Hranite stran od visokotemperaturnega vira toplote.

## Center za pomoč

Zaradi omejitev Androida, ko Walkfit deluje v ozadju, dohodni klici, opozorila na sporočila in funkcije gibanja GPS morda ne bodo delovale pravilno. Zaščita porabe energije in možnost za samozagon sistema morata biti vklopljeni.

## Pogoste težave

1. Če vaše mobilne naprave ne morete povezati z uro:

- a) Preverite, ali ima ura polno baterijo. Ko je stanje baterije nižje od varne vrednosti, je signal Bluetooth šibek.
- b) Preverite, da ima vaš telefon omogočen Bluetooth in se prepričajte, da ura in telefon nista oddaljena drug od drugega več kot 0,5 m.
- c) Včasih je težavo mogoče rešiti šele, ko ponovno zaženete Bluetooth opcijo na mobilni napravi.

2. Zakaj ne morete sprejeti klica ali opomnika?

- a) Nekateri sistemi mobilnih telefonov bodo prisilno izklopili aplikacijo v ozadju, zato preverite, če jo je morda potrebno ponovno zagnati.
- b) Potrdite, da je opcija za potisna sporočila aplikacije vklopljena. Če ni vklopljena, omogočite to funkcijo in vsa povezana dovoljenja.

### Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.