

# HOME STUDIO

## Modell-Nr.: KD-45/20



# BENUTZERHANDBUCH

# BILDER



Bild 1




Bild 2

## WARNUNGEN

1. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen bestimmt.
2. Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es nicht benutzt wird, während des Filterwechsels oder der Reinigung.
3. Schließen Sie nur eine Stromversorgung an, die der Nennleistung des Produkts/Ladegeräts entspricht. Bei falscher Verwendung kann es zu einem Ausfall der Stromversorgung oder des Geräts kommen.
4. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
5. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
6. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu verändern oder zu reparieren, und stellen Sie sicher, dass jede Reparatur nur von einem entsprechend qualifizierten Techniker durchgeführt wird.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur von einer autorisierten und qualifizierten Person ausgetauscht werden.
8. If the device is not working as it should, has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, do not use it.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es einen heftigen Schlag erlitten hat, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde, wenn es im Freien steht oder ins Wasser gefallen ist.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Verändern Sie das Gerät nicht und passen Sie es in keiner Weise an.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Waschbeckens, Schwimmbeckens usw.
12. Um mögliche Verletzungen durch Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
13. Stellen Sie sicher, dass das Gerät gemäß den örtlichen Gesetzen ordnungsgemäß entsorgt wird.
14. Obwohl das Gerät geprüft wurde, liegen seine Verwendung und die Folgen ausschließlich in der Verantwortung des Benutzers.

## **TEILE** (siehe *ABBILDUNGEN, Bild 1*)

1. Zusammenklappbares Stativ
2. Mikrofon
3. Dimmbare LED-Leuchte
4. Smartphone-Klemme
5. Bluetooth-Steuerung
6. AUX-Kabel

## **MONTAGE UND ANWENDUNG** (siehe *BILDER, Bild 2*)

1. Stellen Sie das Stativ auf eine flache, stabile Oberfläche, befestigen Sie die Handyhalterung oben auf dem Stativ und ziehen Sie sie fest an, drücken Sie den Knopf auf beiden Seiten, um den Winkel einzustellen. (Bild 2, Abb. A und B)
2. Die Telefonklammer ist einstellbar, um Ihr Mobiltelefon zu befestigen, zentrieren Sie das Telefon auf der Halterung (Abbildung 2, Abb. C), installieren Sie dann die LED-Leuchte auf der Oberseite der Telefonhalterung und ziehen Sie die Schraube fest. (Bild 2, Abb. D)
3. Bringen Sie das Mikrofon an der LED-Leuchte an und schließen Sie das AUX-Kabel an die Telefonbuchse an. (Bild 2, Abb. E)
4. Verbinden Sie den Bluetooth-Controller mit dem Telefon. Drücken Sie die Taste ON/OFF auf dem Controller und verbinden Sie ihn über Bluetooth mit Ihrem Telefon.
5. Starten Sie die Aufnahme.

## **AUFBEWAHRUNG UND REINIGUNG**

1. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist.
2. Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass das Gerät vor der Lagerung vollständig trocken ist.
3. Verwenden Sie für die Reinigung keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
4. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.

## **TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Produktname: HOME STUDIO/ SKU: 0366
- Modellnummer: KD-49/20
- Mikrofon: 1,5 V DC- 1x AAA-Batterie (nicht enthalten)
- LED-Licht: 3 V DC- 2x AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Produktgröße: 78,5 x 66,5 x 30,5 mm
- Gewicht des Produkts: 250 g
- Herkunftsland: P.R.C.

- Importeur in die EU: PJU d.o.o., Trg svobode 1A, 8340 Crnomelj, Slowenien

Das Produktionsdatum, die Auftragsnummer und die Chargennummer sind auf dem Produkt zu finden.