

## Magic Spin Brush

A készlet 3 tartozékot tartalmaz:

- Körkefe – általános tisztításra alkalmas
- Lapos kefe - nagyobb felületek alaposabb tisztítására alkalmas
- Ferde kefe - Alkalmas fuga, sarkok és nehezen elérhető helyek tisztítására

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

#### 1. Nyél összeszerelése:

A termék bármelyik részének összeszerelése előtt győződjön meg róla, hogy a kapcsoló „OFF” állásban van.

A tisztító egység összeszereléséhez igazítsa a nyél furatait a kiválasztott kefefej furataihoz. Csatlakoztassa a fő nyelet a tisztítófejhez, míg egy kattató hangot nem hall.

A nyél telepítése: Csatlakoztassa a fő nyelet a hosszabbító nyélhez, míg kattató hangot nem hall, majd csatlakoztassa a tisztító egységet, míg újra kattató hangot nem hall.

#### 2. A kefe felszerelése:

Tartsa erősen a tisztítófejet az egyik kezével, majd nyomja rá a kiválasztott fejet, amíg be nem illeszkedik.

#### 3. Használat

- Vigyen fel vizet és tisztítószeret a megtisztítandó felületre, és/vagy a forgó keferészre.
- A tisztítás megkezdéséhez állítsa a kapcsolót "ON" állásba, miközben a kefe érintkezik a tisztítani kívánt felülettel. Ne nyomja rá a felületre erősen, mert az a motor leégéséhez vezethet. Fogja meg a készüléket a fogantyúnál, és finoman érintse a fejet a felülethez. A terméket kifejezetten úgy tervezték, hogy minden munkát Ön helyett végezzen.
- Csak akkor használja a kefét, ha az érinti a tisztítandó felületet, hogy megakadályozza a víz és vegyszer szétszórását.
- Csak a tisztítandó felület gyártója által ajánlott tisztítószereket használja, a tisztítandó felületre vonatkozó utasításoknak megfelelően. Soha ne használjon súroló hatású tisztítószereket.
- Először tesztelje a műveletet a felület egy kevésbé látható részén.

#### 4. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

- a termék összes felületét puha ruhával tisztítsa.
- Csak kímélő tisztítószeret használjon a termék tisztításához. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, és ne permetezze be vízzel. Szedje szét a termék összes elemét és hagyja levegőn megszáradni a teljes száradásig.

5.

## 6. TÖLTÉS

- Töltés közben a kapcsolónak "OFF" állásban kell lennie. A piros jelzőfény jelzi, hogy a töltés folyamatban van
- Dugja be az adaptert a termék alján található töltőportba
- Az első töltés 20 órát vesz igénybe, utána 8 órás töltéseket javasolunk
- A termék fogantyúja töltés közben felmelegszik, ez teljesen normális, és nem ad okot aggodalomra
- Amikor a töltés befejeződött, zárja le a töltőportot
- Töltés közben a készülék legyen KIKAPCSOLVA.