

Led laualambi kasutusjuhend

Kasutusjuhend

HOIATUS

See lamp on varustatud koos laetavaga liitium aku. Mitte paljastada a aku soojendamiseks allikatest või päikesevalgus. Ärge käsitsege see toode samal ajal ühendatud võimsus kaste. The valgus ei tohi üheski juhtumit muuta või sunnitud: iga muutmine võib lubada ohutus ja muuta see ohtlikuks. Tootja langused ükskõik milline vastutus jaoks muudetud tooted.

TÄHELEPANU

Palun lugeda hoolikalt a tooted kasutada ja hooldus juhised; a ohutus kohta a toode saab ainult garanteeritud kui järgitakse juhiseid. Hoidke need juhiseid turvalises kohas. Tootja ei eelda ükskõik milline vastutust materjali jaoks ja isiklikud kahjud põhjustanud kõrval a nieuss kohta tuh toode garantii ei sisalda ükskõik milline lahke kohta abi või parandamine kahjude tõttu järgnev a tnisuse kohta see toode. Ükskõik milline alteratsioon kohta a toode tahe tühine a garantii.

Ärge kastke a toode sisse vesi või sellega hakkama saama märg käed .

Kui talitlushäired, kahjustused või halvenemist kahtlustate, võtke see välja teenust ja helistama a distri butor või aq ua liified tehnician.

Laadija kaasatud. Hinnatud sisend vool 100-240V-50/60Hz. Hinnatud väljund vool 5V DC 1A.

Palun alati uce laadija kaabel ette nähtud kõrval tootja (RGB mudelid tuleb kontrollida puldiga kontroll).

HOOLDUS JA HOOLDUSED

Materjal: PMMAllight allikas : LED 0.74W5v --- 1A

Kui a laadija kaabel olid kahjustatud , tuleks see välja vahetada kõrval veel üks koos selle täpne omadused. The toode ei tohiks olla ühendatud võimsus allikas samal ajal olemine puhastatud. Lamp tuleks puhastada pehmea niiske riie kasutades joota neutraalne vedel pesuvahend või soep.

Vältima kasutades alkohol või pesuvahendid sisaldavad acatonBtiamiinB.ammoniaak või mõni muu lahusti. Mitte paljastada io tugev mehaanilised pingutus või suur mustus.

Ip54 kaitse : kaitse vastu a sissepääs kohta tolme . ja Kaitse vastu pihustatud vesi. See kaitse on ainult tagatud millal a mikro -USB pesa on suletud.

Tha valgus allikas kohta lamp tuleb välja vahetada eranditult kõrval a tootjad tehniline teenus.

KASUTUSJUHEND

Lamp on sisse lülitatud ja väljas kõrval puudutades selle ülemine pool. Et muuta valgus intensiivsus , puudutus ja säilitada kontakt samal küljel; valgus intantsus tahe muuta aastast (vt number 1 graafiline).

Selleks, et vahetada värv, puudutus a ülemine osa alus nagu see on näidatud number 2 of a joonistamine.

Millal a aku on tühi, lamp saab tööd läbi a IP20 varjestatud mikro -USB ühendus siseruumides ruumid.

Sobivad IP54 välistingimustes kasutamiseks alad. Pane sisse töötamine tasasel, tahke pinnale kaitstud vastu ümberminek eranditult. Veenduge selles a mikro -USB pesa on suletud b enne kasutades õues.

AKU LAADIMINE

Ühendage a mikro -USB kaudu laadimisporti alusel lamp ja ühendage see vastupidine pool sisse võimsus väljalaskeava. Sinine valgus sisse mikro -USB pistikupesaga näitab a laadimine protsess.

(Vaata number 3 peal graafiline).

Lae a aku igavesti 7 tundi jõuda a optimaalne tasemel kohta tasu. The sinine valgus sisse mikro - USB pesa pöördeid väljas millal lamp on täis laetud.

Täis laetud aku toetab umbes 12 tundi kohta pidev kasutamine.

Et tagada a optimaalne esitus kohta a aku, meie soovitage seda bs- ile tühjendatud ja laetud täielikult jaoks a esimesed 10 tsükli.

Lae a aku niipea kui võimalik pärast seda saab tühi; a aku elu saab kannatada kui see jääb tühi pikaks perioodiks.

AKU VAHETAMINE

Uss ainult originaal laetav akupakk. Ärge kasutage mis tahes asjaolud regulaarne patareid, sest see võib olla ohtlik. Asenduse saamiseks aku, palun kontakti Tootja

AKU EEMALDAMINE

Veenduge selles a toode ei ole vooluvõrku ühendatud allikas.

Eemalda a põhja pinnale kõrval kaotamine selle 4 kruvi; võta pistik peale ja eemaldada a aku kõrval selle lahti liimimine. Võtke aku sobivaks töötlemiskeskus.