

VERWENDUNG DES HANDBUCHS

Bitte lesen Die unter Information Vor so verwenden, dass Du dürfen arbeiten Die Produkt richtig .

ANWEISUNG

1. Du Sie müssen 3 AA- Batterien vorbereiten Vor verwenden
2. Legen Sie Bargeld auf die Scrollen , es kann gerollt werden hinein Die Maschine automatisch .
Aber es funktioniert nicht Wenn Die Papier ist es auch alt oder zu weich .
3. Der Standard Passwort von Das Produkt ist 0000, Sie dürfen ausruhen dein eigen Code
4. Lange drücken Mit der * -Taste kehren Sie zur zurück Initial Passwort 0000

VERWENDUNGSMETHODE

1. Schrauben aus Die Batterie Abdeckung mit Die Schraubendreher inbegriffen
2. Legen Sie 3 AA- Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterie hat Genug Leistung Und Du Installieren Die Batterie Also Vor verwenden
3. Drehen Sie den Einschalten und mit dem Speichern beginnen Geld
4. Sie müssen sich nicht umdrehen Die schalten aus nach ruse die Produkt . Das Taste entworfen ist für Neustart Die Produkt Wenn Du vergessen Die Passwort

SO ÖFFNEN SIE DIE TÜR

1. Legen Sie 3 AA- Batterien ein Und drehen Die einschalten
2. Eingang Die richtig Passwort , das obere Licht Wille blinken Und Du eill hören Die Stimme wie » bitte bestätigen Die Fingerabdruck «
3. Drücken Sie Die Fingerabdruck Taste , die Tür wird geöffnet Und Du Wille hören Die Stimme Eingabeaufforderung wie „ Meister , der Tür hat gewesen geöffnet , du kann das nehmen Geld «
4. Schließen Die Tür nach Du nimmst das Geld raus
5. Nach Du öffnest das Tür , du Wille hören Die Piep Klang alle 20 Sekunden bis Du schließen dort Tür

SO SETZEN SIE DAS PASSWORT ZURÜCK

1. Geben Sie die ein aktuell Passwort zum Öffnen sicher Tür
2. Falten Die * -Taste leuchtet Wille blinken Und Du Wille hören Die Stimme Eingabeaufforderung wie » bitte Drücken Sie Die neu vier Passwort Und Drücken Sie Die Punkt Taste Ende «
3. eine neue 4- stellige Zahl ein Passwort innerhalb von 15 Sekunden Dann Drücken Sie zur Bestätigung # Und speichern neu Passwort . Du Wille hören zhe Stimme Eingabeaufforderung wie » die neu Passwort hat gewesen gespeichert «
4. Freigeben die * -Taste Und schließen Die Tür
5. Von Sie geben nichts Neues ein Passwort innerhalb von 15 Sekunden der Vorgang wird abgebrochen. Du Muss zurückgesetzt werden wieder . Einfach wiederholen Die über Betrieb .