

APARAT ZA MEKI SLADOLED


Broj modela: SBL-1802

Korisnički priručnik



Molim čitati ovaj priručnik temeljito prije koristiti i spremite ga za buduću upotrebu.

SLIKE



Slika 1

UPOZORENJA

1. Proizvod je namijenjen za domaćinstvo i zatvoreni koristiti samo .
2. Uređaj može koristiti djece ostario od 8 godina i iznad i osobe s smanjena fizički , osjetilni ili psihički mogućnostima ili nedostatak od iskustvo i znanje ako oni imati bio dano nadzor ili uputa o koristiti od uređaj u sefu put i razumjeti the opasnosti uključeni . djeca neće igrati s uređaj . Čišćenje i korisnik održavanje neće se napraviti po djece osim ako oni su stariji od 8 i nadgledan .
3. djeca treba nadzirati kako bi se osiguralo da ne igraju s the aparat .
4. Ne operirajte bilo koji uređaj s oštećenom kabel ili utikač , ili nenormalno država . Ako njegov glavni kabel je oštećen , mora se zamijeniti po the proizvođač , najbliži serviser ili kvalificirana osoba .
5. Kako bi se izbjeglo rizik od električni šok ili vatru , nemojte koristiti vlast Opskrba različito prema ocjeni na proizvod .
6. Zaštititi protiv električni šok , nemojte uranjati kabel , utikač ili bazu uređaja u vodi ili drugo tekućina .
7. Ne dopustite kabel objesiti nad rub od stola ili bilo koja vruća površina .
8. Nemojte stavljati na ili u blizini vrućeg plina ili električni na plameniku ili u zagrijanoj pećnici.
9. Nemojte ih umetati objekti u the aparat .
10. Nemojte koristiti the uređaj za drugo od njegov namijenjeni koristiti .

11. Izbjegavajte kontakt s krećući se dijelovi . Zadržati ruke , kosa , odjeća , lopatice i drugo posuđe daleko tijekom operacija za smanjenje the rizik od ozljede osoba i / ili oštećenje mašina .
12. Operite se temeljito prije prvi koristiti . Uvijek provjerite je li sve temeljito čist prije pravljenje sladoleda .
13. Spriječiti zamrzivač gorjeti , uvijek osigurati da ruke su zaštićene kada rukovanje the zdjela , posebno kada prvi uklonjeni iz the zamrzivač .
14. Sklopka isključeno the uređaj i prekinuti vezu iz Opskrba prije mijenjanje pribor ili približavanje dijelovi da potez u uporabi .
15. Ne pokušavajte bilo koji modifikacija ili popravak po sami i osigurati da bilo koji popravak se provodi samo po prikladno kvalificirani tehničar .
16. Provjerite svoje utičnica napon i strujni krug frekvencija odgovaraju napon navedeno na naljepnica s oznakom uređaja .
17. Nemojte izlagati the električni priključci na vodu . Nemojte koristiti the aparat , ili dodir utikač , sa mokri ili vlažna rukama , na vlažnom kat ili kada the uređaj sama je mokra . Nemojte proljevati tekućine u the proizvod .
18. Ukloniti the utikač iz the električni utičnica prije čišćenje , servisiranje , održavanje ili krećući se the uređaj , i nakon koristiti . Uхватite utikač kada odspajanjem , nemojte povlačiti kabel .
19. Nemoj otići uređaj bez nadzora kada priključeno u .
20. Nemojte postavljati aparat na ili u blizini vrućeg plina ili električni štednjak / ploča za kuhanje , ili u blizini zagrijane pećnice .
21. Ne miči se ili pokriti the uređaj dok je u upotrebi .
22. Nemojte obrađivati vruću tekućinu jer može izbaciti the uređaj zbog iznenadnog kuhanje na pari , i neće se smrznuti ispravno .
23. Oštar objekti htjeti ogrepsti i šteta the iznutra od the kontejner . Gumica lopatica ili drveni žlica može se koristiti kada the uređaj je isključen iz struje i u isključeno položaj . Nemojte koristiti metalne predmete , kao što je sladoled kašičica .
24. Ako bilo koji tekućina propuštanja iz the smrzavanje kanister , odbaciti the kanister . Ne konzumirati bilo koji mekan poslužiti da je došao u kontakt s ovaj tekućina , jer čak iako je netoksičan , ne smije se konzumirati .
25. Vas može pohraniti bilo koji ekstra mekan poslužite sladoled u svom zamrzivač u an hermetičan kontejner . Ako konzumiranje ovaj mekan poslužite , nemojte ponovno zamrzavati jednom kad ima počeo se otapati (vidi stranica 13 za više informacija oko hrana sigurnost) .
26. Iako uređaj ima bio provjereno njegov korištenje i posljedice su strogo korisnik odgovornost .

DIJELOVI (vidi sliku 1)

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Tipka ON/OFF | 6. Svrdlo |
| 2. Motorna jedinica | 7. Smrzavanje zdjela |
| 3. Otpuštanje motora dugme | 8. Vanjski zdjela |
| 4. Pokriti | 9. Dispenser |
| 5. Miješanje veslo | 10. stajati i bazu |

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Raspakirati the uređaj i uvjerite se u sve dijelovi su netaknuti .
2. Postaviti aparat na ravnom i suha površina .
3. Rastaviti the jedinica po prešanje otpuštanje motora dugme i podizanje motor . Zatim odvrnite the zavrnite svrdlo i ukloniti the miješanje veslo .
4. Ručno pranje svi od the uklonjivi dijelovi (miješanje veslo , miješanje veslo vijak , poklopac , vanjski zdjela svrdlo i smrzavanje kanister) koristeći toplo voda i blagi deterdžent . Suha ove dijelovi temeljito .
NAPOMENA: Ne koristiti hrapav čistači , oštri objekti ili abrazivna čistači poput ovih svibanj šteta the aparat .
The vanjski zdjela i podrška stajati može se obrisati čist s vlažnom tkanina .
Ne potapajte ili zaroniti motornu jedinicu . Ako potrebno , obrišite čist s mekom vlažna tkanina i suha temeljito .
Ne prati bilo koji dio ovaj aparat u perilici posuđa .
5. Odvojiti the smrzavanje jedinica i mjesto u svom zamrzivač . Stavite ga u zatvorenu posudu patentni zatvarač vrećicu koju treba izbjegavati zamrzivač spaliti . Uvjerite se da je potpuno suho , inače voda kapljice mogao zamrznuti protiv the strana od the jedinica , i oštetiti ga.
NAPOMENA: Za korištenje ovaj uređaj učinkovito , smrzavanje jedinica od ovaj uređaj moraju biti pohranjeni u vašem zamrzivač najmanje 24 sata prije koristiti (na temperaturi od manje od ili jednako -18°C). Postaviti spremnik u plastičnoj posudi patentni zatvarač torbu koju treba izbjegavati zamrzivač spaliti . Osigurati the jedinica je potpuno suha prije smrzavanje .
6. Napustiti the smrzavanje jedinica u vašem zamrzivač za 24 sata . Stavite ga na stražnju stranu the zamrzivač gdje je najhladnije , i osigurati da tvoje zamrzivač je postavljen na nižu temperaturu od ili jednako -18°C.
7. Pripremiti tvoj sladoled mješavina . Nemojte dodavati više od 1 L mješavina za ovo jedinica . Postavite svoje smjesa u the hladnjak za barem an sat , ili u the zamrzivač za pola sat .

SKUPŠTINA

1. **UPOZORENJE:** Nemojte uključivati vlast kabel u the glavni vlast Opskrba do the jedinica je u potpunosti sastavljen.
2. Za ponovno sastavljanje uređaj , umetnite vanjski zdjela na the stajati na bazi .
3. Uzmi svoj smrzavanje jedinica iz the zamrzivač i stavite ga u vanjski zdjela . Učinite to samo u posljednjem mogućem trenutku, kako biste ga održali što hladnijim .
4. Priložiti the miješanje veslo , usklađivanje the svrdlo s the rupa u dno od the smrzavanje kanister .
5. **UPOZORENJE :** Pazite , jer kanister bit će vrlo hladno . Koža limenka štap , i the ekstreman hladna limenka uzrok opeklina . Ako se dogodi , trčite ispod mlako voda dok se nježno dolazi odvojeno . Run skin pod, ispod mlako / toplo voda za još pet minuta . Tražiti medicinski pažnja ako simptoma pogoršati . Isperite , osušite i ponovno zamrznite kanister prije pokušava koristiti ponovno .
6. Zamijeniti the poklopac , okrećući ga u smjeru kazaljke na satu kako bi se učvrstio na mjestu.
7. Ponovno pričvrstiti motornu jedinicu na the poklopac , poravnanje i nježno pritiskajući ga dok ne sjedne na mjesto.

8. Priložiti the dozator , osigurati da je u otvorenom položaju . Stavite ga nasuprot the izvan baze the vanjski zdjela . Uskladiti the kartice s the vodiči na zdjelu , zatim podignite dozator gore tako da pokrije the prsten pečatnjak . Okrenite ga u smjeru kazaljke na satu da uskoči na mjesto. Osigurati da the dozator je u zatvoreno položaj prije korištenjem ovaj mekan poslužiti sladoled proizvođač .
9. Uključite uređaj u an prikladno zid utičnica.

UPOTREBA

1. Osigurati the dozator je u zatvoreno položaj . Stavite šalicu ili staklo na podnožju kada the jedinica radi u slučaju od kapanje .
2. Uključite uređaj ON by okretanje gumb ON/OFF na ON.
3. Ulijte tvoje ohlađeni sladoled smjesa u the izoliran zdjela , kroz the rupa u pokriti .
OPREZ: Nemojte prekoračiti 1 L tekućina (kako je navedeno po linija MAX na iznutra od the kanister).
NAPOMENA: Osigurajte da the stroj je UKLJUČEN i the vesla imati počeo rotirati prije dodajući tvoje tekućina , izbjegavati the tekućina postavljanje isto brzo u zdjela i zaustavljanje ovaj uređaj iz bućkanje .
4. Pusti da stroj pokrenuti za otprilike 10-30 minuta . Može potrajati više ili manje vremena ovisno o količina i korištenih sastojaka , kao i početna temperatura od the smrzavanje jedinica i mješavina .
NAPOMENA: Nemojte zaustavljati jedinica tijekom the bućkajući se proces , kao tekućina može postaviti i otežati za the veslo okretati .
NAPOMENA: Izrada mekan poslužite u toplom okoliš svibanj produžiti the postupak . prilagoditi the vrijeme bućkanja po potrebi .
NAPOMENA: Ne dopustite uređaj radi dulje od 30 minuta bez zaustavljanje . Ako sladoled nema dovoljno zamrznuto u to vrijeme, stavite ga u hermetičan spremnik i pohranite ga u hladnjak za nekoliko sati . Vidjeti stranica 14 za rješavanje problema informacija ako ovaj problem nastavlja .
5. Nemojte koristiti the mekan poslužiti sladoled aparat za zamrzavanje tekućine bez bilo koji šećer ili masti (kao što je voda) kao što je ova svibanj šteta the aparat . Voda htjeti zamrznuti vrlo brzo do smrzavanje jedinica i mogao šteta the mekan poslužiti tvorac .
6. Kada tvoje mekan poslužiti sladoled ima dosegnuto the željeni dosljednost , mjesto rezerve zdjela ili kupa ispod the dozator (ako vas nisam to već učinio da uhvatim bilo koji kaplje). Okrenite uređaj ISKLJUČEN by okretanje ON /OFF na OFF.
7. prilagoditi the dozator u otvoreni položaj . Tekućina izaći će iz the dispencer prvo , pa čekaj do the mekan poslužiti da pojavljuje se od the ispraviti dosljednost . Zatvoriti the dozator , i odbaciti bilo koji uhvaćen tekućina .
8. Postavite svoje željeni servirati Brod ili stožac ispod the dozator , zatim otvorite dispencer ponovno .
9. Jednom vas imati izdano svi od sladoled , zamjena isključeno the mašina .
10. Ekstra sladoled može se ukloniti pomoću drvenog ili plastični lopatica , slijedeći da the stroj je potpuno isključeno prvi . Nemojte koristiti metalne predmete , jer oni svibanj šteta the iznutra od the mašina
NAPOMENA: The dosljednost od sladoled za meko posluživanje napravljeno kod kuće bit će mekše nego sladoled kupljen u trgovini . Ako vas želio da sladoled bude čvršći teksturu , postavite je u hermetičan spremnik i pohranite ga u hladnjak za nekoliko sati .

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

- Osigurati the uređaj je isključen iz the glavni Opskrba i ima ohlađena dolje potpuno prije čišćenje ili pohranjivanje .
- Nikada ne uranjati the uređaj , snaga kabel ili uključite vodu ili bilo koji drugo tekućina . Nikada ga ne perite u perilici posuđa .
- Nemojte koristiti grubo abrazivna čistačice ili čišćenje materijala (kao što je čelik vuna , ribanje jastučići ili sredstva za čišćenje pećnice) na bilo kojem dijelu the aparat .
- Prije čišćenje ovaj proizvod , otvorite dispencer dok postoji šalica ispod the mlaznica za sipanje bilo koji preostalih mekan poslužiti se. Čekati dok više nema sladoleda izlazi , zatim Zatvoriti the dispencer i sklopka the jedinica ISKLJUČENA.
- Isključite iz struje the mekan poslužiti tvorac iz the glavni Opskrba prije čišćenje .
- Otvori pokriti i pažljivo ekstrakt bilo koji višak mekan poslužite pomoću drvene posude žlica ili guma lopatica . Nemojte koristiti metalni pribor kao što je ovaj svibanj ogrepsti i šteta the smrzavanje kanister .
- Čekati za the smrzavanje kanister za odmrzavanje potpuno prije čišćenje .
- Ne prati bilo koji dio the aparat u perilica posuđa , ručno pranje samo .
- Nemojte uranjati bazu motora u vodi ili bilo koji drugo tekućine .
- Nemojte koristiti abrazivna čistači poput ovih svibanj šteta the aparat .
- Rastaviti the jedinica , po prešanje otpuštanje motora dugme i podizanje motor . Motor se može brisati čist s vlažnom tkanina ako potrebno .
- Odvrnuti the zavrnite svrdlo i ukloniti the miješanje veslo .
- Ručno pranje svi od the uklonjivi dijelovi (miješanje veslo , miješanje veslo vijak , poklopac , vanjski zdjela svrdlo i smrzavanje kanister) koristeći toplo voda i blagi deterdžent .
- Suha ove dijelovi temeljito . Nemojte koristiti hrapav čistači , oštri objekti ili abrazivna čistači poput ovih svibanj šteta the aparat .
- The vanjski zdjela i podrška stajati može se obrisati čist s vlažnom tkanina .

Skladištenje

- Osigurati sladoled proizvođač je čist i potpuno suha .
- Ponovno sastavite uređaj (sljedeće the upute u poglavlju Skupština).
- Preporuča se čuvanje ovog uređaja u originalnom pakiranju karton i pohranite ga na čistom , suhom mjestu, izvan dječji dohvatiti . The smrzavanje kanister može se pohraniti u zamrzivač između koristi , tako da vas može učiniti mekim poslužiti kad god tebi se sviđa.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

1. Zašto je moj mekan posluživanje sladoleda ne radi ispravno ?
Ček da the stroj je siguran spojen na radni powerpoint i uključen je .
2. Zašto je moj mekan poslužite sladoled koji se ne smrzava ispravno ?
Ovaj moglo biti zbog činjenica the smrzavanje jedinica nije hladna dovoljno . Čuvajte ga u zatvorenom plastična poledina na stražnjoj strani tvoje zamrzivač najmanje 24 sata unaprijed .
3. Osim toga , vaš smjesa možda nije hladno dovoljno . Pohranite ga u hladnjak za an sat , ili u zamrzivač za pola sat prije bućkanje .
Vaš zdjela može biti previše puni . Osigurati da the tekućina ne prelazi liniju MAX.
Ne dodavati alkohol na smjesa prije bućkanje , inače se neće smrznuti ispravno . Ako koristeći , dodati bilo koji alkohol u posljednjoj minuti bućkanje , odn promiješajte jednom sladoled ima bio izdano .

Domaće mekan služiti je mnogo mekši od obični sladoled . Ako vas želite čvršći konzistencije , pohranite ga u hermetičan spremnik u zamrzivač za nekoliko sat nakon točenje .

4. Zašto radi moj motor/ veslo Čini se da se borite ?

The mekan poslužiti može biti previše debela , ili svibanj imati bio dodao prije the veslo započeo kreće se . Bilo koje dodaci može biti prevelik , ili imati bio dodao isto rano - čekaj za the mekan poslužiti za dosezanje the željeni dosljednost prije dodajući an dodaci , i učinite to samo u posljednjoj minuti ili tako nešto vrijeme bučkanja . Zaustavite uređaj , uklonite the pokriti i nježno uklonite sladoled pomoću drvenog žlica ili lopaticom (nemojte koristiti metalni pribor !).

Koliko dugo mogu li zadržati domaća izrada mekan služiti u zamrzivač za ?

5. Meko poslužiti napravio iz grebanje je najbolje kad je svježja . Vas može pohraniti višak u hermetičan spremnik u zamrzivač za ne više od dva tjedni . Nemojte ponovno zamrzavati odmrznuti sladoled .

Bilo koji sladoled da sadrži jaje proizvoda treba konzumirati unutar tjedna .

Zašto radi motor se zaustavi prije the mekan posluživanje je spremno ?

6. The pregrijavanje zaštita svibanj imati bio spotaknuo se . Isključite iz struje uređaj i dopustiti za motor da se ohladi potpuno - oko 15-20 minuta . Vidjeti the iznad odjeljak o tome kako smanjiti motoričko naprezanje ako motor / veslo čini se da se bori .

7. Zašto je moj mekan poslužiti ne točiti ispravno ?

Ovaj može biti zato što the dozator je blokiran . Osigurati da je očišćena temeljito između koristi . Alternativno , bilo koji čvrsta dodaci može biti prevelik za the mlaznica . Ili dodati manji dodaci ili samo promiješati ih kroz jednom sladoled ima već bio izdano .

The mekan poslužiti sebe svibanj također biti previše debeo . Osigurati da je od tekućine dosljednost kada se doda , i da the vesla su već rotacioni kad se toči kroz the pokriti . Ako je previše gust za doziranje , zaustaviti stroj , uklonite the pokriti i ekstrakt sladoled pomoću drvenog žlica ili guma lopatica .

8. Zašto postoji gusta sloj od sladoleda zalijepio za zid od the zdjela ?

To je normalna pojava to jest posebno zajednički za meke poslužiti smjese koji imaju malo šećera ili mast . Vas limenka prilagoditi se ove omjeri kada izrada tvoje mekan služiti bazu . Alternativno , zaustavite mašina i pažljivo ekstrakt sladoled ručno iz the strane od the zamrzivač zdjelu , koristeći drvenu žlica ili guma lopatica .

9. Zašto postoje kristali leda u zdjela ?

Osigurati the zdjela je potpuno suha prije smrzavanje .

SAVJET

Kada izrada domaći sladoled , važno je da vas slijediti the ispravan hrana sigurnost smjernice kako bi se spriječilo kvarenje .

- Mlijeko, vrhnje i drugo životinja proizvoda koji se koriste u sladoledu izrada postupak treba pasterizirati . Oni trebao bi također imati bio pohranjeno u hladnjak na an odgovarajuću temperaturu .
- Ne dopuštaju tvoje gotov sladoled neka odstoji na sobnoj temperaturi . Nemojte ponovno zamrzavati bilo kakav sladoled da ima čak se počeo otapati blago .
- Zadrži sladoled pohranjen na ispod -18°C, na stalnoj unutarnjoj temperaturi tvoje zamrzivač .
- Spremite ga prema poledina tvoje zamrzivač kako bi se postigla čvršća tekstura .
- Pohranite svoje mekan služiti u an hermetičan kontejner , ostavljajući malo mjesta na vrhu za ekspanzija kao sladoled nastavlja se smrzavati . Vas može pohraniti ovo spremnik unutar plastike patentni zatvarač torbu za dalje smanjiti zamrzivač izgorjeti na sladoledu .

- Osigurati sladoled se čuva na sigurnoj temperaturi i konzumira se unutar dva tjedana (ili jedan tjedan ako korištenjem an na bazi jaja krema engleski smjesa).
- Ovaj vrijeme skladištenja će također ovisi o tip i svježina od bilo koji drugo Sastojci dodano u sladoled .
- Kada izrada baza za sladoled , osigurati svi sastojci su što svježiji .
- Kada čineći meku služiti bazi koja sadrži jaje , osigurati da the smjesa dosegne minimalnu temperaturu od 70°C, smanjiti the rizik od salmonela .
- Za najsigurniji samo rezultati koristiti mliječni proizvodi , jaja ili jaje proizvoda da imati bio pasterizirano .
- Ako koristite bilo koji jaja , osigurati da svježi su .
- Nemojte poslužiti bilo kakav sladoled koji sadrži sirovo jaje proizvod za djecu , starije osobe ili oni koji su imunodeficientni .
- Imajte na umu da domaći sladoled nema istoj razini od konzervansi poput sladoleda kupljenog u trgovini , pa će dugo trajati kraće vrijeme prije nego što ga je potrebno zbrinuti od . Također nema isti stabilizatori i emulgatori kupljeno u trgovini , što znači da the tekstura može biti malo drugačiji .
- Osigurati da vas čist the mekan poslužiti sladoled tvorca temeljito prije skladištenje . Osigurajte da nema ostataka od mliječni proizvodi , jaja ili drugo životinja proizvoda ostati . Ček i čist the uređaj opet prije the Sljedeći koristiti .

TEHNIČKE INFORMACIJE

Proizvod mora se čuvati suha a nije izložen izravnom sunčeva svjetlost tijekom prijevoza i / ili skladištenje .

- proizvoda : APARAT ZA MEKI SLADOLED/ SKU: 0676
- Broj modela: SBL-1802
- Napon: 220-240 V AC / 50-60 Hz / 18 W
- Kabel duljina : 1,2 m
- Kapacitet : 1,5 L
- Veličina : 274x175x413 mm
- Težina : 2,9 kg
- Zemlja od porijeklo : PRC
- Uvoznik u EU: PJU doo ., Letališka cesta 32J, 1000 Ljubljana, Slovenija

proizvodnje , narudžba broj i serija broj može se pronaći na proizvod .



Ovaj obilježava ukazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati s drugo domaćinstvo otpaci širom EU . Spriječiti moguće naštetiti okoliš ili ljudsko zdravlje iz nekontrolirano gubljenje raspolaganje ; reciklirajte ga odgovorno za promicanje the održivi ponovno koristiti materijalnih resursa . Vratiti vaš rabljeni uređaj, molim koristiti the povratak i kolekcija sustava ili kontakt the trgovac gdje the proizvod bio je kupljeno . Oni može uzeti ovo proizvod za ekološki sef recikliranje



Proizvođačeva deklaracija da proizvod sastaje se the zahtjevi od the važeće direktive EZ

