


TRAGBARE KLIMAAANLAGE

Modellnr.: FH838

Benutzerhandbuch



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung gründlich durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

## BILDER




Bild 1




Bild 2

## WARNHINWEISE

1. Tragen Sie das Gerät nicht, wenn es mit Wasser gefüllt ist. Es kann etwas Wasser im Gerät verbleiben, auch wenn der Tank leer.
2. Verwenden Sie nur sauberes Leitungswasser oder Mineralwasser.
3. Das Gerät darf niemals leer/unbeladen betrieben werden (außer während des Trocknens zur Lagerung), da dies zu Geräteausfällen und/oder Verletzungen des Benutzers führen kann.
4. Bevor Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, leeren Sie den Wassertank, schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie es für mindestens 4 Stunden auf die höchste Lüftergeschwindigkeit (ohne Befeuchtung). Dadurch trocknen der Filter und das Innere Ihres Geräts.

5. Entfernen Sie regelmäßig Verstopfungen durch Staub, Flusen, Haare usw., da diese die allgemeine Leistung des Geräts.
6. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt, in Innenräumen und in trockenen Umgebungen vorgesehen.
7. Nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht aussetzen.
8. Berühren Sie das Netzteil oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
9. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät reinigen, den Filter entfernen/austauschen oder bewegen.
10. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie das Gerät auf eine höhere Fläche wie einen Tisch oder eine Arbeitsplatte. Stellen Sie sicher, dass Stellen Sie das Produkt auf eine harte, flache, stabile, trockene und wasserfeste Oberfläche.
11. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Heizung oder eines elektrischen Geräts.
12. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Gerät gelangen.
13. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
14. Blockieren Sie nicht die Luftein- und -auslässe des Geräts.
15. Drehen Sie das Gerät nicht um.
16. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
17. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von offenen Flammen oder Feuerquellen.
18. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
19. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
20. Versuchen Sie nicht, selbst Änderungen oder Reparaturen vorzunehmen und stellen Sie sicher, dass Reparaturen nur von entsprechend qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
21. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es sofort durch autorisiertes und qualifiziertes nur Person.
22. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, einen heftigen Schlag abbekommen hat, heruntergefallen ist, Wenn es beschädigt ist, im Freien liegen gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, verwenden Sie es nicht.
23. Das Gerät darf nie eingeschaltet werden oder an die Stromversorgung angeschlossen bleiben, wenn es nicht verwendet wird. beim Auswechseln von Zubehörteilen oder während der Reinigung.
24. Einzelheiten zur Reinigung, zu den Betriebszeiten und den Geschwindigkeitseinstellungen des Zubehörs finden Sie in den folgenden Abschnitten.
25. Obwohl das Gerät überprüft wurde, liegt seine Verwendung und die Folgen ausschließlich im Ermessen des Benutzers. Verantwortung.

#### TEILE (siehe Bild 1)

1. Griff
2. Wassertankdeckel
3. Wassertank
4. Bedienfeld
5. Nebelauslass
6. Stromanschluss (auf der Rückseite des Gerätes, im Bild nicht sichtbar)
7. Ventilator
8. Duftfach
9. USB-Stromkabel

#### VOR GEBRAUCH

Entfernen Sie sämtliches Verpackungs- und Schutzmaterial vom Produkt. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene, stabile und wasserfeste Oberfläche.

#### VERWENDUNG

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks, gießen Sie Wasser in den Wassertank und setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Für eine bessere Kühlwirkung können auch Eiswürfel hinzugefügt werden.

HINWEIS: Das Fassungsvermögen des Wassertanks beträgt 600 ml.

HINWEIS: Es kann nur Leitungswasser oder Mineralwasser verwendet werden. Destilliertes Wasser wird nicht empfohlen, da es den Sprüheffekt beeinträchtigen kann.

2. Öffnen Sie die Duftabdeckung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Geben Sie das gewünschte Parfüm oder Geben Sie das ätherische Öl auf das Wattepad und legen Sie es in das Duffach. Setzen Sie die Duftabdeckung durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder auf.
3. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und schalten Sie das Gerät durch Drücken der Lüftertaste ein.
4. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus der Funktionsanzeige (siehe Bild 2):
  - a. Lüftertaste (Bild 2, Abb. A) – wählen Sie aus 3 verschiedenen Lüfterintensitäten (1. Drücken – Einschalten, 2. Drücken – niedrige Intensität, 3. Drücken – mittlere Intensität, 4. Drücken – hohe Intensität, 5. Drücken – Ausschalten)
  - b. Sprühbefeuchtungstaste (Bild 2, Abb. B) - wählen Sie aus 3 verschiedenen Feuchtigkeitsstufen Intensitäten (1. Drücken – niedrige Intensität, 2. Drücken – mittlere Intensität, 3. Drücken – hohe Intensität)
  - c. Farbige Nachtlichttaste (Bild 2, Abb. C) – die Lichtfarbe ändert sich bei jedem Drücken (sieben feste Farben, abwechselnde Farben und kein Licht)
  - d. Timer-Taste (Bild 2, Abb. D) - Timer auswählen (1. Drücken - 1 Stunde, 2. Drücken - 2 Stunden, 3. Drücken - 3 Stunden), das Gerät schaltet sich nach der gewählten Funktion automatisch ab
5. Das Gerät kann jederzeit durch Drücken der Lüftertaste ausgeschaltet werden.
6. Ziehen Sie nach Gebrauch unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose und entfernen Sie Restflüssigkeit aus dem Wassertank.

#### REINIGUNG UND LAGERUNG

Um den optimalen Zustand zu erhalten, wird empfohlen, das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen.

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
2. Verbrauchen Sie das Wasser im Wasserbehälter bzw. gießen Sie es vor der Reinigung vorsichtig aus.
3. Wenn der Wasserbehälter schmutzig ist, reinigen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch oder einer kleinen Bürste (z. B. einer Zahnbürste oder Flaschenbürste, nicht im Lieferumfang enthalten). Wischen Sie eventuellen Schmutz mit einem feuchten Tuch ab.
4. Wischen Sie das Hauptgerät mit einem sauberen Tuch ab (kann mit einem milden Reinigungsmittel leicht angefeuchtet werden).
5. Wenn Sie fertig sind, trocknen Sie alle Teile gründlich ab und setzen Sie sie wieder zusammen.
6. Lagern Sie nur vollständig saubere und trockene Geräte an einem frostfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
7. Wenn Sie Schimmel an irgendeinem Teil des Geräts sehen oder Gerüche wahrnehmen, beenden Sie die Verwendung sofort und reinigen Sie das Gerät.

#### TECHNISCHE INFORMATION

Das Produkt muss während des Transports und/oder der Lagerung trocken gehalten und darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

- Produktname: TRAGBARE KLIMAANLAGE/ SKU: 0685
- Modellnummer: FH-838
- Leistung: max. 10W, 5V, 2,5A
- Schnittstelle: USB – Typ C Kabel
- Kabellänge: 1 m
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 600 ml
- Blasdistanz: max. 25m

- Sprühdauer: 1-12 Stunden
- Größe: 21x9x26 cm
- Gewicht: 0,726 kg
- Herkunftsland: VR China
- Importeur in die EU: PJU doo, Letališka cesta 32J, 1000 Ljubljana, Slowenien

Produktionsdatum, Bestellnummer und Chargennummer sind auf dem Produkt zu finden.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling annehmen.



Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien erfüllt