

# ELEKTRIČNI SPREJ PIŠTOLJ



PRIRUČNIK ZA UPOTREBU



*Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se i na električne alate na struju (sa kablom) i na električne alate na baterije (bez kabla).*

## UPOZORENJA

### Opća sigurnost

- **Ostanite oprezni, pazite što radite i koristite zdrav razum kada radite s električnim alatom.** Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Nepažnja tijekom rada s električnim alatima može rezultirati ozbiljnim ozljedama.
- **Koristite osobnu zaštitnu opremu.** Uvijek nosite zaštitu za oči. Koristite odgovarajuću zaštitnu opremu kao što je maska za prašinu, neklizajuće sigurnosne cipele, kaciga ili zaštita za sluh kako biste smanjili osobne ozljede.
- **Kada se jedinica ne koristi, stavite je u prostoriju ili osigurani natkriveni prostor i držite je suhom.** Ne izlažite uređaj kiši kako biste održali njegovo dobro stanje.
- **Spriječite nenamjerno pokretanje.** Provjerite je li prekidač u isključenom položaju prije spajanja na izvor napajanja i/ili baterije, podizanja ili nošenja alata. Nošenje električnih alata s prstom na prekidaču ili uključivanje električnih alata pod naponom dok je prekidač uključen izaziva nezgode.
- **Održavajte radni prostor čistim i dobro osvijetljenim.** Neuredna ili slabo osvijetljena područja mogu dovesti do nesreća.
- **Nemojte raditi s električnim alatima u eksplozivnim atmosferama** , poput zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- **Djeca i nemoćne osobe ne smiju koristiti ovaj pištolj za prskanje.** Djecu treba stalno nadzirati u prostoru u kojem se koristi pištolj za prskanje.
- **Pravilna ventilacija** : Osigurajte da prostor u kojem se koristi strojnica ima odgovarajuću ventilaciju. Pravilna ventilacija pomaže u raspršivanju bilo kakvih para ili prekomjernog raspršivanja i smanjuje rizik od udisanja.

- **Zaštitna odjeća i oprema** : Preporuča se nošenje odgovarajuće zaštitne odjeće i opreme, kao što su rukavice, dugi rukavi i maska za disanje, radi zaštite od kontakta s kemikalijama i udisanja štetnih čestica.
- **Osigurajte izradak** : savjetujte korisnike da sigurno stegnu ili drže izradak kako bi spriječili njegovo pomicanje tijekom prskanja, što može dovesti do neravnomjernog premaza ili nezgoda.
- **Izbjegavajte prekoračenje ruku** : Budite oprezni pri rukovanju strojnicom za raspršivanje jer to može dovesti do gubitka ravnoteže i mogućih nesreća.
- **Obuka i upoznavanje** : Potaknite korisnike da temeljito pročitaju priručnik s uputama i prođu odgovarajuću obuku prije korištenja strojnice za prskanje kako bi bili sigurni da razumiju njezin rad i sigurnosne postupke.
- **Održavanje i pregled** : Podsjetite korisnike da redovito provjeravaju strojnicu za raspršivanje radi oštećenja ili istrošenosti i da obavljaju rutinsko održavanje u skladu s uputama proizvođača kako bi osigurali siguran i učinkovit rad.

## Električna sigurnost

- **Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici.** Nemojte ni na koji način mijenjati utikač. Ne koristite adapterske utikače s uzemljenim električnim alatima. Korištenje nepromijenjenih utikača i odgovarajućih utičnica smanjuje rizik od strujnog udara.
- **Izbjegavajte kontakt s uzemljenim površinama** , kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci, jer to povećava rizik od strujnog udara.
- **Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uvjetima** jer to povećava rizik od strujnog udara.
- **Nemojte zlorabiti kabel.** Nemojte nositi, povlačiti ili isključivati električni alat držeći ga za kabel. Držite kabel dalje od topline, ulja, oštih rubova i pokretnih dijelova. Oštećeni ili zamršeni kabeli povećavaju rizik od strujnog udara.
- Kada radite s električnim alatom na otvorenom, koristite produžni kabel za vanjske prostore kako biste smanjili rizik od strujnog udara.

- Ako je rad električnog alata na vlažnom mjestu neizbježan, upotrijebite napajanje zaštićeno uređajem za preostalu struju (RCD) kako biste smanjili rizik od strujnog udara.

## PREGLED



**UF**



emnik s tvoje slika tekućina od izbor.



čašu za viskoznost za savjetovanje o debljini boje.



3. Ponovno pričvrstite spremnik na pištolj za prskanje tijela.



4. Odaberite uzorak prskanja. Pištolj za prskanje nudi tri podesiva uzorka prskanja: vodoravno, okruglo ili okomito.
5. Uključite kabel za napajanje u izvor napajanja.
6. Pritisnite okidač za pokretanje pištolja za prskanje. Otpuštanjem kontrole okidača zaustavlja se jedinica.
7. Podesite izlaz boje od minimuma do maksimuma prema zahtjevima korisnika pomoću kontrole okidača.
8. Prije početka testirajte učinak boje kako biste osigurali željene rezultate.
9. Pritisnite prekidač i počnite ravnomjerno premazivati površinu sporim, ujednačenim pokretima.
10. Isključite pištolj za prskanje iz izvora napajanja prije čišćenja. Operite posudu hladnom vodom i nježno istrljajte mekom krpom kako biste uklonili ostatke boje.

## ZAŠTITA OKOLIŠA

Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Molimo reciklirajte tamo gdje postoje mogućnosti. Obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču za savjet o recikliranju.

Ispravno zbrinjavanje otpadnih električnih proizvoda pomaže smanjiti utjecaj na okoliš i osigurava odgovorno gospodarenje otpadom. Molimo vas da učinite svoj dio u recikliranju i zbrinjavanju otpadnih električnih proizvoda na odgovarajući način.



## SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Kada se jedinica ne koristi, stavite je u prostoriju ili osigurani natkriveni prostor i držite je suhom. Ne izlažite uređaj kiši kako biste održali njegovo dobro stanje.

Pravilno skladištenje u suhom i pokrivenom prostoru pomaže u zaštiti uređaja od utjecaja okoliša i osigurava njegovu dugotrajnost. Izbjegavanje izlaganja kiši ili vlazi pomaže u sprječavanju oštećenja i održava funkcionalnost uređaja.

**NAPOMENA:** Specifikacije, fotografije, crteži i informacije u ovom priručniku predstavljaju trenutni model stroja u vrijeme izrade priručnika. Promjene i poboljšanja mogu se izvršiti u bilo kojem trenutku, bez obveze od strane TIP TOP Power Toolsa da modificira prethodno isporučene jedinice. Poduzeta je razumna pažnja kako bi se osiguralo da su informacije u ovom priručniku točne, kako bismo vam pružili smjernice za ispravnu sigurnost, sastavljanje i rad ovog stroja.

**SAČUVAJTE OVE UPUTE. Često im se obraćajte.**

**Električni pištolj za raspršivanje boje je prijenosan, jednostavan za korištenje i prikladan za bojanje raznih površina u vašem domu, uključujući zidove, žbuku, ciglu, panele, strop, drvo, beton, željezo i još mnogo toga.**

**Ovaj korisnički priručnik nije namijenjen kao pomoć u podučavanju, već služi za usmjeravanje korisnika pri sastavljanju, podešavanju i općoj uporabi pištolja za prskanje. Držite ove upute pri ruci i pogledajte ih kad god je potrebno.**