

## Bedienungsanleitung Stiftübersetzer

### 1. Scanmethode

Halten Sie den Schwenker, platzieren Sie die Zuordnungslinie des Schwenkkopfes in der Mitte des Textes und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten.

Stiftkopf: Nachdem das Licht eingeschaltet ist, bewegen Sie den Stift zum Scannen mit konstanter Geschwindigkeit nach rechts.

### 2. Schlüsseleinführung

Einschalten: Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Ein-/Aus-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienoberfläche aufzurufen.

Herunterfahren: Halten Sie im eingeschalteten Zustand den Netzschalter 3 oder 10 Sekunden lang gedrückt, um Neustart/Herunterfahren oder erzwungenes Herunterfahren auszuwählen. Nachdem der Bildschirm in den Ruhezustand wechselt, drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste, um ihn wiederherzustellen.

### 3. Neustart erzwingen

Hinweis: Bitte neigen Sie ihn richtig, sodass der Stiftkopf das Papier berührt.

Schlüsseleinführung: Doppelklicken Sie auf den Netzschalter, um zurückzukehren. Wenn das Gerät ungewöhnlich abschaltet, halten Sie den Netzschalter etwa 16 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen.

### 4. WLAN verbinden

Stellen Sie nach dem Einschalten eine WLAN- Verbindung in der Einstellungsschnittstelle her, um mehr Materialien zu erhalten und dieses Produkt offline zu verwenden.

### 5. Scan-Übersetzung

Klicken Sie auf „Übersetzung scannen“, um die zu scannende Sprache und die zu übersetzende Zielsprache festzulegen. Der entsprechende Text kann gescannt und übersetzt werden. Nachdem der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird er in Echtzeit in die eingestellte Zielsprache übersetzt. Sie können auf einen einzelnen Text klicken, um das Verständnis und das Vokabellernen zu verbessern. Klicken Sie auf das Sternchen unten, um einen Satz zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. In den Einstellungen können Sie den Schalter für das vertikale Scannen von Text aktivieren und auf den vertikalen Scanmodus umschalten.

### 6. Sprachübersetzung

Wenn eine WLAN- Verbindung besteht, drücken Sie lange auf das blaue Aufnahmesymbol auf dem Bildschirm. Die blaue Sprachkategorie auf der linken Seite über der Sprachsprechanlage kann in die rote Sprachkategorie auf der rechten Seite übertragen werden. Drücken Sie lange auf das rote Aufnahmesymbol, um die rechte Seite der Sprachsprechanlage in die blaue Sprachkategorie auf der linken Seite zu übersetzen.

### 7. Fotoübersetzung (optional)

500-W-Pixel-Fotoerstellungsfunktion, Ein-Klick-Foto, Echtzeitübersetzung, einstellbarer Übersetzungsbereich, automatische Übersetzung verschiedener Sprachen, anwendbar auf die Übersetzung von Einkaufsetiketten, Benutzerhandbuch, Menü, Verkehrsschildern usw.

### 8. Textauszug

Klicken Sie in der Hauptoberfläche auf „Textauszug“, um den zu extrahierenden Textinhalt zu scannen. Klicken Sie nach dem Scannen auf „Fertig stellen“, um den Scan auf dem Gerät zu speichern und im Verlauf anzuzeigen. Oder klicken Sie auf „An E-Mail-Adresse hochladen“, laden Sie es dann herunter und speichern Sie es per E-Mail. Sie können den benötigten Text in Echtzeit extrahieren.

### 9. Intelligente Aufnahme

Klicken Sie in der Hauptoberfläche auf „Smart Record“, dann auf „Datensatz erstellen“ in der oberen rechten Ecke und klicken Sie auf die Aufnahmeschaltfläche, um die Aufnahme zu starten. Nach der Aufnahme speicherte er den aufgenommenen Inhalt im Gerät, um sich Notizen zu machen.

#### 10. Wörterbuch

Klicken Sie in der Hauptoberfläche auf „Wörterbuch“, um ein Wörterbuch für die schnelle Suche und Interpretation von Wörtern auszuwählen. Es stehen mehrere verschiedene Wörterbücher zur Auswahl.

#### 11. Wortschatz

Integrierter Wortinhalt für Grundschule, Oberschule, Stufe 4 und 5 sowie Vokabular der Postgraduiertenprüfung, IELTS, TOEFL, SAT und GRE zum einfachen Nachschlagen und Lernen.

#### 12. Aufstellen

Es können horizontales/vertikales Scannen, WLAN- Verbindung, Bildschirmhelligkeit, Lautstärke erhöhen/verringern, Standby-Zeit, Abschaltzeit, Sprachkanal, Sprachgeschwindigkeit, Umschalten der Eingabemethode usw. eingestellt werden. Es unterstützt die Verbindung von Bluetooth-Headsets.

#### 13. KI-Assistent

Die „Assistenten“-Funktion kann für Mensch-Maschine-Fragen und -Antworten verwendet werden, Online-Abfragen und -Antworten von Wörtern, Redewendungen, Gedichten und Übersetzungen durchführen, das Wetter überprüfen, Witze erzählen ... An Freizeit und Unterhaltung mangelt es beim Lernen und Arbeiten nicht.

#### 14. Musik und Video

Unterstützen Sie das Datenkabel, um den Computer anzuschließen, kopieren Sie den heruntergeladenen und gespeicherten Musikvideoinhalt in den Ordner, der dem Übersetzungsstift entspricht, und spielen Sie das Musikvideo im Übersetzungsstift ab. Entspricht der Musikvideo-Player-Funktion.

#### 15. Warnung

zum Laden ein Ladegerät mit einer Standardspannung von 5 V und einem Strom von 10 V. Die Verwendung anderer Arten von Zubehör kann den Garantiebereich und die einschlägigen Vorschriften des Geräts verletzen und zu Sicherheitsunfällen führen. Bitte verwenden Sie das Gerät im Temperaturbereich von 2 °C bis 35 °C und lagern Sie das Gerät und Zubehör im Temperaturbereich von -20 °C bis 40 °C. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann es zu Geräteausfällen kommen. Stellen Sie das Gerät nicht zu hoch oder in der Nähe von Heizgeräten auf, z. B. in der Sonne, auf dem Heizgerät, in der Mikrowelle, im Ofen usw. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder der Ladevorgang nicht abgeschlossen ist, trennen Sie bitte das Ladekabel vom Gerät und ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose. Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht zerlegt werden. Tauschen Sie die Batterie nicht aus, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie das entsprechende Zubehör über die örtlichen Entsorgungsleitungen für Elektro- und Elektronikgeräte. Sie können als normaler Hausmüll behandelt werden.

#### 16. Garantiebeschreibung

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Um Ihre gesetzlichen Rechte und Interessen zu wahren, lesen Sie bitte Folgendes sorgfältig durch. Diese Karte ist das Produktgarantiezertifikat. Wenn das Produkt gewartet werden muss, geben Sie diese Karte bitte zusammen mit dem Produkt an unser Unternehmen für den Kundendienst weiter. Diese Karte ist nur für Produkte im Garantiebereich gültig. Einzelheiten finden Sie hier:

- Für die vom Unternehmen über rechtliche und formelle Kanäle erworbenen Produkte gilt eine Garantiezeit von einem Jahr.

- Im Falle unbefugter Demontage, unsachgemäßer Verwendung und Naturkatastrophen sind Produkte, die menschliche Schäden verursachen, nicht von der Garantie abgedeckt.
  - Sie darf die Garantiezeit des Produkts nicht überschreiten.
  - Wenn der Schaden durch unsachgemäßen Gebrauch oder künstliche Beschädigung verursacht wurde, unterstützen wir keine Rückerstattung.
  - Wenn das Produkt Qualitätsprobleme aufweist, wird der Austausch durch einen Reparaturbetrieb innerhalb der Garantiezeit unterstützt, eine Rückgabe ist jedoch nicht möglich.
  - Das Unternehmen behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor.
- „Favoriten“ enthält die wichtigen und schwierigen Wörter und Zeichen, die während des Studiums der englischen und chinesischen Wortsuche gesammelt wurden. Diese finden Sie hier bei der Begutachtung und Beratung. Es ist bequemer und schneller, verbessert die Lerneffizienz und vermeidet die Langeweile der wiederholten Wortsuche.