

ALTOPARLANTI LED SENZA FILI

MANUALE D'USO

Modello n.: XN-818



Per favore Leggere attentamente questo manuale Prima utilizzando E salvarlo per riferimento futuro .

IMMAGINI




Immagine 1




Immagine 2

AVVERTENZE

1. Questo dispositivo è previsto per domestico , asciutto E interno utilizzo soltanto .
2. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini invecchiato da 8 anni E sopra e da persone con ridotto fisico , sensoriale O mentale capacità O mancanza Di esperienza E conoscenza Se Essi Avere stato dato supervisione O istruzioni riguardante utilizzo Di il dispositivo in una cassaforte modo E capire IL pericoli coinvolto . Bambini non giocherà con IL apparecchio . Pulizia E utente manutenzione non dovrebbe essere fatto da bambini salvo che sono più vecchi più di 8 e supervisionato .
3. Collegare l'alimentazione fornitura Quello corrisponde a valutato uno sul prodotto soltanto . Nel caso Di uso improprio energia fornitura o guasto del dispositivo Maggio verificarsi .
4. Se il dispositivo non funziona come dovrebbe , ha ricevuto un forte colpo , ha stato caduto , danneggiato , lasciato all'aperto O caduto in acqua , non usarla .
5. Non provare Qualunque modifica O riparazione di te stesso E garantire Quello Qualunque viene effettuata la riparazione soltanto di appropriatamente qualificato tecnico .
6. Se IL energia il cavo è danneggiato , deve essere sostituito subito di autorizzato E solo persona qualificata .
7. Questo dispositivo non deve mai essere acceso o rimanere collegato all'alimentazione fornitura quando non in uso , mentre sostituendo Accessori O durante pulizia .
8. Non mettere il energia cavo , spina o base acqua O Qualunque altro liquido da evitare elettrico shock .
9. Non usare Questo apparecchio vicino acqua .
10. Questo Prodotto non dovrebbe essere utilizzato in immediato vicinanza Di acqua , come vasca da bagno , lavandini , nuoto piscina eccetera . Dove IL probabilità Di immersione O schizzi Potevo verificarsi .
11. Non usare apparecchio per altro di destinato utilizzo .
12. Sempre collegare la spina all'apparecchio prima , quindi collegare il cavo parete presa .
13. Per disconnettersi , rimuovere la spina da parete presa .
14. Per favore fare riferimento di seguito paragrafi Di dettagli sull'utilizzo E impostazioni .
15. Sebbene IL Prodotto ha stato controllato suo utilizzo E le conseguenze sono strettamente utente responsabilità .

PARTI (vedi Figura 1)

- A. Altoparlanti (2 pezzi, vista frontale)
 - B. Connettore dell'altoparlante cavo
 - C. Audio ingresso jack (altoparlante sinistro)
 - D. Potere ingresso jack (altoparlante sinistro)
 - E. Connettore dell'altoparlante ingresso (altoparlante destro)
- Cavo con minispina
- G. Alimentazione USB cavo

UTILIZZO

Energia fornitura impostata

1. Collegare IL Connettore altoparlante sinistro Cavo (B) al Jack di ingresso dell'altoparlante destro (E).
2. Collegare l'alimentazione USB Cavo (G) in Alimentazione USB dell'altoparlante sinistro Jack di ingresso (D).
3. Connettiti al tuo computer o alimentazione USB fornitura con il cavo USB (G).

Collegare con Bluetooth

1. Imposta l'alimentazione forniture . Attivare IL Bluetooth funzione nel tuo Dispositivo Bluetooth .
2. Seleziona "SC-5393" sul tuo Dispositivo Bluetooth per accoppiamento .
3. Avvia la musica gioca sul tuo Dispositivo Bluetooth . Regolare IL volume da attivare IL suono E spettacolo di luci .

Collegare con presa stereo

1. Imposta l'alimentazione forniture . Collegare il cavo Mini Plug da 3,5 mm (F). Jack audio (C) a sinistra Altoparlante. Riduci volume al minimo e collega il cavo mini plug da 3,5 mm al tuo musica giocatore .
2. Regolare IL volume da attivare IL suono E spettacolo di luci .

INFORMAZIONI TECNICHE

Prodotto deve essere mantenuto Asciutto e non esposto alla diretta luce del sole durante il trasporto e / o magazzinaggio .

- del prodotto : ALTOPARLANTI LED WIRELESS/ SKU: 0971
- Modello n.: XN-168
- Potenza nominale: 5 V CC, 600 mA
- Filo lunghezza : 1,2 mt
- Peso : 280 g
- Paese Di origine : RPC
- Importatore nell'UE: PJU doo ., Letališka cesta 32J, 1000 Lubiana, Slovenia

di produzione , ordine numero E lotto numero può essere trovato su Prodotto .



IT/ Questo marcatura indica Quello Questo Prodotto non deve essere smaltito con altro domestico rifiuti per tutto l' Unione Europea. Impedire possibile danno al ambiente o la salute umana da incontrollato sciupare smaltimento ; riciclarlo in modo responsabile per promuoverlo IL sostenibile riutilizzo delle risorse materiali . Ritornare il tuo dispositivo usato, per favore utilizzo IL ritorno E collezione sistemi O contatto IL rivenditore Dove IL Prodotto era acquistato . Essi può sopportare questo Prodotto per ambientale sicuro raccolta differenziata



IT/ Produttore dichiarazione Quello Prodotto incontra IL requisiti Di IL direttive CE applicabili