


FOOT SPA

Használati utasítás


Modell: PM-1387



KÉPEK



1. kép



2. kép

Kérem olvasd ezt a kézikönyvet alaposan előtt használat és mentse el későbbi használatra .

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ezt az eszközt arra tervezték számára háztartás és beltéri használat csak .
2. Ezt a készüléket soha nem szabad bekapcsolni , ha nincs használatban szűrő cseréje ill alatt takarítás .
3. Csatlakoztassa a tápfeszültséget kínálat hogy megfelel a _ a terméken / töltőn egy minősítést kapott csak . Abban az esetben nak,-nek helytelen használat erő kínálat vagy készülékhiba _ lehet előfordul .
4. Ezt a készüléket használhatja _ gyermekek idős 8 éves kortól és felett , valamint által _ személyek val vel csökkent fizikai , érzékszervi vagy szellemi képességeit vagy hiánya nak,-nek

tapasztalat és tudás ha ők van volt adott felügyelet vagy utasítás vonatkozó használatnak, nek a készüléket egy széfben út és megért a veszélyek magában foglal. Gyermekek nem fog játszani vel a készülék. Tisztítás és felhasználó karbantartás nem szabad megtennie gyermekek hacsak idősebbek __ mint 8 és felügyelt.

5. Tart a készülék és annak vezeték ki _ elérheti nek, nek gyermekek Kevésbé mint 8 év régi .
6. Ne próbáld Bármi módosítás vagy javítás által saját magad és biztosítsa hogy Bármi javítást végeznek _ csak által megfelelően képzett technikus .
7. Ha a erő a kábel sérült , ki kell cserélni azonnal által felhatalmazott és csak szakképzett személy .
8. Ha a készülék nem úgy működik , ahogy kellene , van kapott éles _ ütés , van volt leesett , sérült , balra szabadban vagy csökkent -ba víz , ne használja .
9. Mindig csatolni a csatlakoztassa a kábelt a készülékhez beillesztése a dugót bele a fal kimenet . A leválasztáshoz forgassa el akkor kapcsolja ki a készüléket távolítsa el a dugót _ a fal kimenet .
10. Biztosítsa hogy a készülék egy lakásban ül felület működés közben . _ Megengedni _ megfelelő levegő áramlást , ügyeljen arra, hogy az eszköz legalább 6 hüvelyk távolságra legyen el től től minden falak és egy kútban szellőztetett hely .
11. Ne használja a készüléket _ bármi Egyéb mint annak szándékolt használd . Ne változtassa meg vagy alkalmazkodni a készüléket bármelyikben módon .
12. Ne használja a készülék a közvetlen közelébe fürdő , zuhany , mosás __ medence , medence stb . _
13. Megelőzni _ lehetséges sérülés által elektromos sokk , ne merítse víz alá ez készülék vagy annak erő zsinór alatt víz vagy Bármi Egyéb folyékony .
14. Ha an kiterjesztés vezetékét használnak:
 - a. A névleges feszültség nek, nek a kiterjesztés zsinór megegyezik a __ __ névleges feszültség nek, nek a készülék ;
 - b. A kiterjesztés zsinór földelésnek kell lennie típusú 3 vezetékes vezeték ;
 - c. A hosszabb zsinór úgy kell elhelyezni , hogy ne csapódjon le _ a pultlap ill _ asztallap ahol el lehet botlani _ át , elakadt , vagy akaratlanul is ráhúzták (főleg által gyerekek) .
15. Kérem lásd alább _ bekezdések ról ról részletek a tisztításról , beállításokról és kiegészítők .
16. Csak használat a készülék mikor ülés lefelé . Ne lépjen be a készüléket _ a te teljes test súly vagy helyezzen el bármilyen tételeket bele .
17. Ez a készülék fel van szerelve fűtőelemmel . __ Személyek egy csökkentett _ hőérzékenység _ kellene fizetés megnövekedett Figyelem amikor segítségével az eszköz. Konzultáljon a te használat előtt orvossal .
18. Ne használja a készüléket ha te van duzzadt láb , kiütések , gyulladt vagy ingerülten bőröd a tiéden láb .
19. Hagyja abba a használatát a készülék te vagy érez Bármi fájdalom , hányinger vagy ha bőr válik ingerült .
20. Biztosítsa hogy a a termék megfelelő megfelelően ártalmatlanítani _ val vel helyi törvények .
21. Habár a készülék rendelkezik volt ellenőrizve annak használat és a következmények szigorúak felhasználó felelősség .

ALKATRÉSZEK (lásd 1. kép)

1. Kezelőpanel _
2. Fogantyú
3. Bassin

4. Erő vezeték (nem látható a fotó)
5. Masszázs stimuláció pontokat
6. Masszázs görgők
7. Bassin borító

HASZNÁLAT

1. A készüléket mindig egyenletes, lapos , száraz felületre helyezze és stabil felület .
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva ki .
3. Tölt a bassin val vel tiszta , győződjön meg arról, hogy a víz szint nem haladja meg a MAX vonal jelzést a belül fal nak,-nek a bassin .
MEGJEGYZÉS : Használata javasolt meleg vagy langy- meleg víz .
4. Csatlakozás a erő zsinór nak,-nek a készüléket egy teljesítményre aljzat .
5. Ül le és jelölje be hogy a te a lábak tiszták . Alámerül őket -ba a víz fürdő .
FIGYELEM! Ne lépjen be a fürdőkádb val vel a te teljes súly . Lehet _ ok a készülék sérülését .
6. Használja a vezérlőpult kiválasztásához _ üzemeltetési módok .
7. Ajánlott masszáz időtartama 15 perc . Állítható ___ szerinted __ Egyedi igények . Nem haladhatja meg a 30 percet .
8. Után befejezett használat közben győződjön meg arról, hogy a készülék el van fordítva off , unplug a készüléket _ erő kínálat és távolítsa el víz től a bassin .

KEZELŐPANEL (lásd 2. kép)

1. ON/OFF gomb – nyomja meg ez gombot a forgatáshoz a készüléket BE vagy KI
2. 1. mód gomb – nyomja meg ez gomb a fűtés bekapcsolásához , piros fény és buborékok
3. 2. mód gomb – nyomja meg ez gombot a fűtés bekapcsolásához _ és piros fény
4. Buborék gomb – nyomja meg ez gombot a buborékok bekapcsolásához . _ A fűtés be van kapcsolva ki .

KARBANTARTÁS

1. Előtt tisztítsa meg, ellenőrizze hogy a készülék el van fordítva ki és szétkapcsolt tól től a erő ellátás .
2. Távolítsa el a használt vizet től től a bassin után minden használd . Öblítés a bassin val vel tiszta víz és hagyja megszáradni . _
3. Felület tisztítható __ egy nedves _ szövet és semleges mosószer. Győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen be van kapcsolva száraz előtt tárolás .
4. Ne használja csiszoló tisztítás Termékek vagy oldószerek számára takarítás .

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

Termék meg kell tartani száraz és nincs kitéve közvetlen _ napfény szállítás közben és / vagy tárolás .

- Terméknév : FOOT SPA/ Cikkszám: 0981
- Modellszám : PM -1387
- Névleges teljesítmény: 400 W, 220 V, 50 Hz
- Kábel hossza : 120 cm
- Max. víz hőmérséklet : 48 °C
- Termék súlya : 1,6 kg
- Ország nak,-nek származás : KNK
- Importőr az EU-ba: PJU doo ., Trg svobode 1A, 8340 Crnomelj , Szlovénia

Gyártási dátum, rendelés szám és tétel szám megtalálható a ___ termék .



HU/ Ezt jelzés azt jelzi hogy ez termék nem szabad megsemmisíteni val vel Egyéb háztartás hulladékok végig az EU. Megelőzni _ lehetséges árt a _ környezet vagy az emberi egészségre tól től ellenőrizetlen Pazarlás ártalmatlanítás ; felelősségteljesen hasznosítsa újra a népszerűsítés érdekében a fenntartható újrafelhasználás az anyagi erőforrásokról .
Visszatérni _ kérem a használt készülékét használat a Visszatérés és Gyűjtemény rendszerek vagy kapcsolatba lépni a kiskereskedő ahol a termék volt vásárolt . Ők veheti ezt _ termék számára környezeti biztonságos újrafeldolgozás



HU/ Gyártói nyilatkozat hogy termék találkozik a követelményeknek nak,-nek a vonatkozó EK irányelvek