

KABELLOSER STAUBSAUGER

Modell-Nr.: FH-268

Benutzerhandbuch



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch vor verwenden und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

BILDER




Bild 1




Bild 2




Bild 3

WARNHINWEISE

1. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen für Haushalt Und drinnen verwenden nur .
2. Dieses Gerät sollte niemals eingeschaltet oder eingeschaltet sein bleiben Strom angeschlossen liefern bei Nichtgebrauch , während ersetzen Zubehör oder während Reinigung .
3. Wann Aufladen das Gerät, Strom schalten muss ausgeschaltet sein Position .
4. Kinder alt ab 3 Jahren Und weniger als 8 Jahre soll nur schalten Sie das Gerät EIN/AUS Gerät bereitgestellt dass es das hat gewesen platziert oder installiert in seinem vorgesehener normaler Betrieb Position Und Sie haben gewesen gegeben Aufsicht oder Anweisung betreffend verwenden von Die Bewahren Sie das Gerät in einem Safe auf Weg Und verstehen Die Gefahren beteiligt . Kinder alt ab 3 Jahren Und weniger als 8 Jahre soll nicht einstecken, regulieren Und sauber Die Gerät oder ausführen Benutzer Wartung .
5. Kinder Es muss beaufsichtigt werden, nicht zu spielen mit Das Gerät .
6. Versuchen Sie es nicht beliebig Änderung oder Reparatur von selbst Und sicherstellen Das beliebig Reparatur durchgeführt wird nur von passend qualifiziert Techniker .
7. Wenn Die liefern Ist das Kabel beschädigt , muss es ersetzt werden sofort von autorisiert Und qualifiziert Nur Person .
8. Rotierend Teile stellen eine Einklemmung dar Risiko . Halten klar . Ein Ladegerät das ist passend für einen Typ von Akkupack ggf ein Risiko schaffen von Feuer bei Verwendung mit ein anderer Batteriepack ; benutze niemals Die Ladegerät mit ein anderes Gerät bzw Versuchen Sie aufzuladen Das Produkt mit ein anderer Ladegerät .
9. Strom anschließen liefern Das entspricht dem Bewertung eins für Produkt / Ladegerät nur . Falls von Missbrauch Leistung oder Geräteausfall Mai geschehen .
ACHTUNG: Dies Schlauch enthält elektrisch Anschlüsse : nicht zum Aufsaugen von Wasser verwenden ; Nicht in Wasser tauchen für Reinigung ; Die Schlauch sollte überprüft werden regelmäßig Und darf nicht verwendet werden, wenn beschädigt .
10. Heben Sie nicht zu stark auf oder scharf Gegenstände , Streichhölzer , heiße Asche , Zigarette endet oder andere ähnlich Artikel .
11. Nicht sprühen mit oder brennbare Stoffe aufnehmen Flüssigkeiten , Reinigung Flüssigkeiten , Aerosole oder ihre Dämpfe .
12. Wenn Das Gerät funktioniert nicht so , wie es sollte erhielt eine scharfe Schlag , hat gewesen heruntergefallen , beschädigt , zurückgelassen draußen oder fallen gelassen hinein Wasser , verwenden Sie es nicht .
13. Verwende nicht Die Gerät zu reinigen Tiere oder Menschen .
14. Regelmäßig entfernen Blockaden verursacht von Staub , Flusen , Haare usw . Weil Sie sehr reduzieren Geräte Saugen Leistung und / oder allgemeine Leistung .
15. Sicherstellen Das Die Produkt ist richtig entsprechend entsorgt mit lokal Gesetze .
16. Obwohl Das Gerät hat gewesen überprüft es ist Verwendung Und Konsequenzen sind streng Benutzer Verantwortung .

TEILE (siehe Bild 1)

1. Leistung liefern schalten
2. Aufladestation
3. Handhaben
4. Staub Tasse

5. Boden Bürste Verbindungsrohr (2 Stück)
6. USB- Aufladung Kabel
7. Fuge / Staub Bürste
8. Boden Bürste
9. Wohnung Saugen Düse mit Bürste

VERWENDUNG

1. Verbinden Die Laden Sie das Ladegerät vollständig auf Aufladung Die Batterie .
2. Verbinden Die dazugehörigen Zubehör entsprechend der verwenden Anlass (vgl Kapitel Zubehör)
3. Einmal Die Batterie ist voll aufgeladen , du dürfen drehen Schalten Sie das Gerät ein drücken Leistung liefern schalten . Nach fertig verwenden Drücken Sie dieselbe Taste noch einmal umdrehen das Gerät AUS.

ZUBEHÖR

1. Fuge / Staub Bürste kann verwendet werden für Sitz Kissen , Wildleder Teile , Staub alle Typen von Oberflächen . Für Montage siehe Bild 2, Abb. A.
2. Wohnung Saugen Düse kann verwendet werden für schwer zu erreichen Oberflächen , Bursh kann verwendet werden für Abstauben empfindlicher Oberflächen . Für Montage siehe Bild 2, Abb. B.
3. Boden Bursh wird verwendet für Staubsaugen Boden Oberflächen . Verbinden zwei florr Bürste Rohre mit Die Vakuum Reiniger Einheit . Siehe Bild 2, Abb. C.

STAUBENTFERNUNG UND FILTERAUSTAUSCH

1. Vor Ersetzen / Reinigen Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht an eine Steckdose angeschlossen ist elektrisch Quelle .
2. Drehen Die Staub Tasse gegen den Uhrzeigersinn Und entfernen Sie es von hauptsächlich Einheit . (Siehe Bild 3, Abb. A)
3. Entfernen der Filter aus Staub Behälter . (Siehe Bild 3, Abb. B)
4. Leer Die Staub Container in einen Mülleimer .
5. Der Filter kann lauwarm gewaschen werden Wasser , stellen Sie sicher, dass es vollständig ist trocken Vor nächste verwenden . Einmal gründlich trocken zurückkehren den Filter zu Staub Behälter .
6. Zusammenbauen der Filter und hauptsächlich Einheit von rotierend Staub Tasse im Uhrzeigersinn .

Verwenden Sie kein heißes Wasser oder Reinigungsmittel Wann Reinigung Der Filter. Im unwahrscheinlich Ereignis von Die Filter Werden beschädigt ist , muss es ersetzt werden . Versuchen Sie nicht verwenden Die Produkt ohne eingebauten Filter . Für am besten Leistung , immer halten Ihr Filter ist sauber . Wir empfehlen Das Der Filter sollte mindestens gewaschen werden einmal pro Monat . Stets leer Die Wasser Container Und trocken alle Teile gründlich Vor Lagerung zu vermeiden Produkt Verschlechterung und / oder unerwünscht Leckagen .

TECHNISCHE INFORMATION

Produkt muss aufbewahrt werden trocken und keiner direkten Einwirkung ausgesetzt Sonnenlicht beim Transport und / oder Lagerung .

- Produktname : KABELLOSER STAUBSAUGER/ SKU: 0990

- Modellnummer : FH -268
- Nennleistung: 7,4 V DC, 120 W
- Li-ION- Akku -Modell-Nr.: 18650-1200 mAh , 7,4 V, 8,88 Wh
- Land von Herkunft : VR China
- Importeur in die EU: PJU doo ., Trg svobode 1A, 8340 Crnomelj , Slowenien
- Produktionsdatum , Bestellung Nummer Und Charge Nummer finden Sie auf der Produkt .



DE/ Dies Markierung zeigt an Das Das Produkt sollten nicht entsorgt werden mit andere Haushalt Verschwendung hindurch die EU. Verhindern möglich Schaden für die Umfeld oder die menschliche Gesundheit aus unkontrolliert Abfall Entsorgung ; Recyceln Sie es verantwortungsvoll, um es zu fördern Die nachhaltig Wiederverwendung der materiellen Ressourcen . Zurückgeben Bitte senden Sie uns Ihr gebrauchtes Gerät zu verwenden Die zurückkehren Und Sammlung Systeme oder Kontakt Die Einzelhändler Wo Die Produkt War gekauft . Sie kann das vertragen Produkt für Umwelt sicher Recycling



DE/ Hersteller Erklärung Das Produkt trifft Die Anforderungen von Die geltenden EG-Richtlinien