

## FRIGORIFERO PORTATILE

Manuale d'uso

Modello n.: PA-4L



Si prega di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per riferimento futuro.

## IMMAGINI




Immagine 1

## AVVERTENZE

1. Questo dispositivo è previsto per domestico , asciutto E interno utilizzo soltanto .
2. Vicino è necessaria la supervisione Quando Questo l'apparecchio è utilizzato da O vicino bambini .
3. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini invecchiato da 8 anni E sopra e da persone con ridotto fisico , sensoriale O mentale capacità O mancanza Di esperienza E conoscenza Se Essi Avere stato dato supervisione O istruzioni riguardante utilizzo Di il dispositivo in una cassaforte modo E capire IL pericoli coinvolto . Bambini non giocherà con IL apparecchio . Pulizia E utente manutenzione non dovrebbe essere fatto da bambini salvo che sono più vecchi più di 8 e supervisionato .
4. Collegare l'alimentazione fornitura Quello corrisponde a valutato uno sul prodotto soltanto . Nel caso Di uso improprio energia fornitura o guasto del dispositivo Maggio verificarsi .
5. Se il dispositivo non funziona come dovrebbe , ha ricevuto un forte colpo , ha stato caduto , danneggiato , lasciato all'aperto O caduto in acqua , non usarla .
6. Non operare il dispositivo se IL energia cordone Spettacoli Qualunque danno O Se IL apparecchio lavori in modo intermittente O fermate lavorando interamente .
7. Non provare Qualunque modifica O riparazione di te stesso E garantire Quello Qualunque viene effettuata la riparazione soltanto di appropriatamente qualificato tecnico .
8. Se IL energia il cavo è danneggiato , deve essere sostituito subito di autorizzato E solo persona qualificata .
9. Questo dispositivo non deve mai essere acceso o rimanere collegato all'alimentazione fornitura quando non in uso O durante pulizia .
10. Non mettere il energia cavo , spina o base acqua O Qualunque altro liquido da evitare elettrico shock . Non lasciare che cordone appendere Sopra IL bordo Di il tavolo o contatore O toccare superfici calde .
11. Non posizionare su o vicino a un gas caldo o elettrico bruciatore o in un forno riscaldato .

12. Permettere adeguata ventilazione su tutto lati Di IL unità quando in funzione . Mantenere il ventilatore è libero Di ostacoli .
13. Non posizionare il dispositivo vicino Calore fonti .
14. Sempre allegare la spina al apparecchio prima , quindi collega il cordone in IL parete presa . Per disconnettersi , girare Qualunque controllo su “ off ”, quindi rimuovere la spina da Tutto punti vendita .
15. Quando alternato tra caldo e Presa funzioni , girare IL interruttore spento Primo . Dopo 2 minuti , girare IL interruttore da da freddo a caldo.
16. Prima utilizzare , posizionare il dispositivo su una superficie dura , piana e stabile E Asciutto superficie .
17. Non operare il dispositivo per altro di suo destinato utilizzo .
18. Scollegare da presa quando non in uso E Prima pulizia . Permettere raffreddamento prima della pulizia IL Prodotto .
19. Per favore fare riferimento di seguito paragrafi Di dettagli sulla pulizia E utilizzo .
20. Sebbene IL Prodotto ha stato controllato suo utilizzo E le conseguenze sono strettamente utente responsabilità .

#### PARTI ( vedi immagine 1)

1. Principale unità
2. Porta maniglia
3. Porta
4. Rosso e indicatore LED verde luce
5. Caldo/ freddo / spento interruttore
6. Presa PRESA
7. Rimovibile mensola
8. Rimovibile cestino
9. Cavo e spina

#### UTILIZZO

1. Prima utilizzando , connetti la spina di IL cordone in IL presa PRESA Di il dispositivo, quindi Collegare IL altro fine al energia presa .
2. Una volta collegato , tu Potere Poi diapositiva IL passare a Freddo o funzione calda . Gira il passare a FREDDO per modalità di raffreddamento ; IL luce LED verde Volere illuminare . Gira il passare a CALDO per modalità di riscaldamento ; la luce LED rossa Volere illuminare .
3. Quando IL l'interruttore è impostato su OFF, il dispositivo lo farà giro spento .  
NOTA: per migliore risultati Quando raffreddamento O riscaldamento articoli , conservare in frigorifero elementi Prima posizionamento nel dispositivo per modalità di raffreddamento , o Calore elementi Prima mettendo in per modalità di riscaldamento .

#### PULIZIA E STOCCAGGIO

1. Pulire IL al di fuori Di il dispositivo con un panno pulito stoffa .
2. Lavare mensola con Caldo saponoso acqua E Asciutto completamente . NOTA: il ripiano non è lavabile in lavastoviglie sicuro .
3. Non immergere il dispositivo o energia cavo in acqua .

4. Conservare il dispositivo in un luogo fresco , asciutto e pulito , fuori portata Di bambini E animali domestici .
5. Mantenere IL imballaggio per il trasporto apparecchio o riporre il dispositivo quando non viene utilizzato .

#### INFORMAZIONI TECNICHE

Prodotto deve essere mantenuto Asciutto e non esposto alla diretta luce del sole durante il trasporto e / o magazzinaggio .

- del prodotto : FRIGORIFERO PORTATILE/ SKU: 1053
- Modello n.: PA-4L
- Potenza nominale: 12 V CC / 45-50 W / 50-60 Hz
- Cavo lunghezza : 1,8 mt
- Capacità : 4 litri
- Dimensioni : 23,5x18,5x26,5 cm
- Peso : 2 kg
- Paese Di origine : RPC
- Importatore nell'UE: PJU doo ., Letališka cesta 32J, 1000 Lubiana, Slovenia

di produzione , ordine numero E lotto numero può essere trovato su Prodotto .



Questo marcatura indica Quello Questo Prodotto non deve essere smaltito con altro domestico rifiuti per tutto l' Unione Europea. Impedire possibile danno al ambiente o la salute umana da incontrollato sciupare smaltimento ; riciclarlo in modo responsabile per promuoverlo IL sostenibile riutilizzo delle risorse materiali . Ritornare il tuo dispositivo usato, per favore utilizzo IL ritorno E collezione sistemi O contatto IL rivenditore Dove IL Prodotto era acquistato . Essi può sopportare questo Prodotto per ambientale sicuro raccolta differenziata



Del produttore dichiarazione Quello Prodotto incontra IL requisiti Di IL direttive CE applicabili