

SISTEM KOROVA


Broj modela: DT3000

Korisnički priručnik



Molim čitati ovaj priručnik temeljito prije korištenjem i spremite ga za buduću upotrebu.


SLIKE




Slika 1



Slika 2




Slika 3



Slika 4



Slika 5



Slika 6



Slika 7

OBJAŠNENJE SIMBOLA (Vidi sliku 1)

1. Važno
2. Čitati pravcima za koristiti prije operativni alat .
3. Nositi zaštitne naočale i uho zaštitnici .
4. Nemojte koristiti alat na kiši ili snijeg . Nemojte izlagati alat namočiti Uvjeti .
5. Zadržati svi drugo osobe daleko iz radno područje.
6. Čuvajte se od objekti odbijajući se od čuvar .
7. Sklopka isključeno alat i izvući strujni utikač prije provođenje bilo koje čišćenje ili održavanje rad .
8. Rotacioni dijelovi . Zadržati tvoje ruke i stopala daleko iz kist .

UPOZORENJA

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Čitati svi sigurnost upozorenja , upute , ilustracije i tehnički podaci pod uvjetom s ovaj vlast alat . Neuspjeh u praćenju svi upute navedeni ispod svibanj rezultirati električnim šok , požar i / ili ozbiljan ozljeda .
- Spremi sve upozorenja i upute za buduću upotrebu.
- Pojam "uređaj" u upozorenja odnosi se na vaše mrežni (kabelski) napajanje alat ili baterijsko (bežično) napajanje alat .
- Proizvod je namijenjen za domaćinstvo i vanjski koristiti samo .

Sigurnost radnog područja

1. Zadržati radno područje čisto i dobro osvijetljen. Zatran ili mračno područja pozvati nesreće .
2. Ne operirajte vlast alata u eksplozivu atmosferi , kao što je u prisutnost od zapaljiv tekućine , plin ili prašina . Vlast alata stvoriti iskre koji svibanj zapaliti prah ili isparenja .
3. Zadržati djece i namjernici daleko dok rad snage alat . Smetnje limenka uzrok izgubiti kontrolu .

Električni sigurnost

1. Vlast alat čepovi mora odgovarati izlaz . Nikada ne mijenjajte utikač u bilo kojem put . Nemojte koristiti bilo koji adapterski utikač s uzemljena (uzemljena) snaga alati . Nemodificirano čepovi i podudaranje prodajna mjesta htjeti smanjiti rizik od električni šok .
2. Izbjegavajte tijelo kontakt s uzemljen ili uzemljen površine , kao što su cijevi , radijatori , štednjaci i hladnjaci . postoji povećana rizik od električni šok ako tvoje tijelo je uzemljeno ili utemeljen .

3. Nemojte izlagati vlast alati za kišu ili mokri Uvjeti . Voda ulazak u moć alat htjeti povećati rizik od električni šok .
4. Nemojte zlorabiti kabel . Nikada ne koristiti kabel za nošenje , povlačenje ili isključivanje iz struje vlast alat . Zadržati kabel daleko iz toplina , ulje , oštar rubovi ili kreće se dijelovi . Oštećena ili zapetljan uzice povećati rizik od električni šok .
5. Kada rad snage alat na otvorenom , koristiti an proširenje kabel prikladan za vanjski koristiti . Upotreba užeta prikladan za vanjski koristiti smanjuje rizik od električni šok .
6. Ako rad snage alat u vlažnom mjesto je neizbježno , koristite ostatak strujni uređaj (RCD) zaštićen Opskrba . Korištenje RCD smanjuje rizik od električni šok .
7. Ako uređaj ne radi kako bi trebao , ima dobio oštar udarac , ima bio ispao , oštećen , ostavljen na otvorenom ili ispao u vode , nemojte je koristiti .
8. Ne pokušavajte bilo koji izmjena ili popravak po sami i osigurati da bilo koji popravak se provodi samo po prikladno kvalificirani tehničar .
9. Ako vlast kabel je oštećen , mora se zamijeniti odmah po ovlaštenu i samo kvalificirana osoba .
10. Ovaj uređaj nikada ne smije biti uključen ili boravak uključen u struju Opskrba kada nije u upotrebi , dok zamjenjujući pribor ili tijekom čišćenje .
11. Ne stavljajte vlast kabel , utikač ili bazu voda ili bilo koji drugo tekućina koju treba izbjegavati električni šok .
12. Ne operirajte uređaj za drugo od njegov namijenjeni koristiti .

Osobna sigurnost

1. Boravak uzbuna , gledati što ti radis i koristiti uobičajen osjećaj kada rad snage alat . Nemojte koristiti napajanje alat dok Umoran si ili pod , ispod utjecaj od droga , alkohol ili lijekovi . Trenutak nepažnja dok operativni vlast alata svibanj rezultirati ozbiljnim osobnim ozljedama .
2. Koristite osobnu zaštitnu opremu prema . Stalno nositi oko zaštita . Zaštitni oprema kao što je maska za prašinu , neklizajuća sigurnost cipele , tvrde šešir , ili saslušanje zaštita koja se koristi za prikladno Uvjeti htjeti smanjiti osobne ozljede .
3. Spriječiti nenamjerno polazeći . Osigurati prekidač je u izvan položaja prije spajanje na napajanje izvor i / ili baterija , podizanje ili nošenje alat . Nošenje vlast alata s tvoje prst na sklopka ili energiziranje vlast alata da imati uključite pozivnice nesreće .
4. Ukloniti bilo koji podešavanje ključ ili ključ prije okretanje vlast alat na. Francuski ključ ili ključ lijevo pričvršćen na rotirajući dio vlast alat svibanj rezultirati osobnim ozljedama .
5. Nemojte pretjerivati . Zadržati ispravan podnožje i uopće ravnotežu puta . Ovaj omogućuje bolje kontrolirati od vlast alat u neočekivano situacije .
6. Haljina ispravno . Ne nositi labavo odjeća ili nakit . Zadržati tvoje kosa , odjeća i rukavice daleko iz kreće se dijelovi . Opušteno odjeća , nakit ili dugo dlaka može biti uhvaćen u kretanju dijelovi .
7. Ako uređaji su osigurani za veza od prah izvlačenje i kolekcija sadržaji , osigurati ovi su povezani i pravilno korišten. Korištenje prah kolekcija limenka smanjiti vezan uz prašinu opasnosti .
8. Ne dopustite familijarnost zadobio iz učestalo koristiti od alata dozvoliti ti postati samodopadan i zanemariti alat sigurnost principi . Neoprezan akcijski limenka izazvati teške ozljede unutar razlomka od sekunde .

Vlast alat koristiti i briga

1. Ne forsirajte vlast alat . Koristiti ispraviti vlast alat za tvoje primjena . ispraviti vlast alat učinit će posao bolje i sigurnije na stopa za što je i bilo dizajniran .

2. Nemojte koristiti vlast alat ako sklopka ne pali ga i isključeno . Bilo koje vlast alat da ne može se kontrolirati s prekidač je opasan i mora se popraviti .
3. Prekini vezu utikač iz vlast izvor i / ili baterija iz vlast alat prije izrada bilo koji prilagodbe , mijenjanje pribor , ili pohranjivanje vlast alati . Takva preventivna sigurnost mjere smanjiti rizik od polazeći vlast alat slučajno .
4. Spremanje u stanju mirovanja vlast alati izvan dohvatiti od djece i ne dopuštaju osobe nepoznato s vlast alat ili ove upute za rad vlast alat . Vlast alati su opasni u ruke od neuvježban korisnici .
5. Održavati vlast alati . Ček za neusklađenost ili vezanje od kreće se dijelovi , lom od dijelovi i bilo koji drugo stanje da svibanj utjecati vlast alata operacija . Ako oštećen , imati vlast alat popravljeno prije koristiti . Puno uzrokuju se nesreće po slabo održavati vlast alati .
6. Zadržati rezanje alata oštar i čist . Ispravno održavati rezanje alata s oštar rezanje rubovi su manji vjerojatno vezati i lakše ih je kontrolirati .
7. Koristiti vlast alat , pribor i alat komadići itd . u skladu s ove upute , uzimanje u račun radeći Uvjeti i posao koji treba izvesti . Korištenje vlast alat za operacije drugačiji iz oni namijenjeni mogao dovesti do opasnog situacija .
8. Zadržati ručke i hvatanje površine kemijsko čišćenje i besplatno iz ulje i mast . sklizak ručke i hvatanje površine ne dopuštaju za sef rukovanje i kontrolirati od alat u neočekivano situacije .

Servis

Imati tvoje vlast alat servisiran od strane kvalificiranog osoba za popravak koristeći samo identičan zamjena dijelovi . Ovaj htjeti osigurati da sigurnost od vlast alat se održava .

POSEBNA SIGURNOSNA PRAVILA

Smanjiti buka generacija i vibracija što je više moguće .

Koristite samo oprema to je u dobrom stanje . Održavati i čist oprema redovito . Prilagoditi tvoje put od radi na oprema . Nemojte preopteretiti oprema . Imati oprema provjereno ako potrebno . Sklopka isključeno oprema kada nije u upotrebi . Nositi rukavice .

Čak ako vas koristiti ovaj električni vlast alat u skladu s upute , određene rezidualni rizicima ne može se eliminirati . slijedeći opasnosti svibanj nastati u vezi s opreme konstrukcija i raspored :

1. Pluća šteta ako nije prikladan zaštitnički nanosi se maska za prašinu .
2. Oštećenje sluha ako nije prikladan uho primjenjuje se zaštita .
3. Zdravlje šteta uzrokovano po šaka-ruka vibracije ako oprema se koristi dulje vrijeme ili nije ispravna vođeni i održavati .

Prije polazeći oprema

Prije vas Spojiti oprema za vlast opskrba make sure that podaci na tipskoj pločici identični su podacima Opskrba napon . Stalno izvući strujni utikač prije izrada prilagodbe na oprema .

NAMJENA

oprema je dizajnirana za uklanjanje korov iz između asfaltiranje kamenje i ploče . Nije namijenjeno za koristiti na osjetljivim površine poput pločica . oprema se smije koristiti samo za njegov propisano Svrha . Bilo koje drugo korištenje se smatra slučajem od zlouporaba . korisnik / operator a ne proizvođač bit će odgovoran za bilo koji šteta ili ozljede od bilo koji ljubazan uzrokovane kao rezultat od ovaj . Molim imajte na umu da naše oprema nije bilo dizajnirani za koristiti u komercijali , trgovini ili industrijski aplikacije .

Iako proizvod ima bio provjereno njegov korištenje i posljedice su strogo korisnik odgovornost .

DIJELOVI (*vidi sliku 2*)

1. Sklopka okidač
2. Kabel spona za rasterećenje naprezanja
3. Kut cijevi rotacija gumb
4. Cijev teleskopska gumb
5. Straža napa
6. Četka
7. Vodič kotač
8. Pomoćni drška
9. Glavni drška

Popis pakiranja

- Plijeviti pometač tijelo (1kom)
- Pomoćni ručka + vijak M6x75 + matica M6 + plastika brava gumb (1 set)
- Straža napa (1kom)
- Vijak ST4 x 12 (3kom)
- Vodič kotač + vijak (1 set)
- Žica četka (1kom)
- Plastični četka (1kom)

SKUPŠTINA

1. Izvucite plijeviti pometač tijelo iz boja kutija . Kako bi uštedjeli paket veličina , mi prilagođen kut od glavni drška prije pakirano (Slika 3, Slika 1), molim prilagoditi ispraviti kut kao na slici 3, sl. 2.
2. Sastavite pomoćni drška prema montirati pod uvjetom , dakle siguran pomoćni drška s Pomozite od vijak i podešavanje zaključati pod uvjetom (*vidi sliku 4*).
3. prilagoditi kut od pomoćni ručka : Poništi podešavanje zaključati gumb za pomoćni drška dok se ne može pomaknuti naprijed ili unazad bez bilo koji Sjajno otpor . Postavi potreban položaj i stegnuti zaključati gumb ponovno .
4. Sastavite vodič kotač : Uzmi vodič kotačić do otvora u glavni stanovanje , i zatim siguran vijak (*vidi sliku 5*).
5. Sastavite straža napa : Stavite straža kapuljača na glavnom kućište , koristite 3 komada vijka ST4 x 12 za pričvršćivanje straža napa (*vidi sliku 6*).
6. Sastavite kist : Pritisnite držač za brzo držanje i zatim stavite četka , osigurati šesterokutni vratilo u rupa , otpuštanje držač ručke (*vidi sliku 7*) .
7. Visina podešavanje : Poništi unija orah do plijeviti pometač drška može se slobodno unositi i izlaziti . Sada postavite potreban radeći visina i siguran nositi se s ovim položaj po zatezanje unija orah ponovno .

UPOTREBA

1. alat može se priključiti u bilo koji utičnica (sa 230 V AC) koja je opremljena sa osiguračem od 10A ili viši . utičnica-utičnica mora se čuvati po an Zemlja propuštanje strujni krug prekidač (ELCB). operativni Trenutno ne smije prelaziti 30mA. Umetnite utikač alata vlast kabel spojnica (produžetak). Siguran vlast kabel s spojnica za rasterećenje naprezanja pronađeno na oprema . Za uključivanje oprema držati sigurnost Zaključavanje i pritisnite i držati prekidač ON /OFF . Zamijeniti isključiti , otpustiti prekidač ON /OFF .
2. Jedna žica četka i jedan plastični četka se isporučuje s oprema :
 - žica kist je prikladan za koristiti na robusnim površine i tvrdoglav korov .
 - plastični kist je prikladan za svjetlo vegetacija i površine isto osjetljiv za željezo kist .NAPOMENA: Uvijek izvesti kratak probni rad za provjeru moguće učinci na površine od asfaltiranje kamenje ili ploče prije polazeći s tvoje rad . Nikada ne koristiti opreme na vrlo osjetljiv površine , za primjer pločice .
NAPOMENA: Samo koristiti četke koji su u dobrom stanje . Zamijeniti pretjerano nošena ili oštećena četke odmah .
3. Stalno koristiti oba ruke za rad oprema .
4. Vodič oprema uz zglobova u tempu hodanja .
5. Za ujednačene rezultate , provedite svoje rad na konstanti brzina .
6. Ako potrebno , vodič oprema uz isti zglob nekoliko puta .

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

Zamjena vlast kabel : Ako vlast kabel za ovaj oprema je oštećena , mora se zamijeniti samo po prikladno kvalificirani tehničar ..

NAPOMENA: Uvijek izvući strujni utikač prije polazeći bilo koji čišćenje rad .

ČIŠĆENJE

1. Zadržati svi sigurnost uređaji , zrak ventilacijski otvori i kućište motora besplatno od prljavština i prašinu što je više moguće .
2. Brisanje oprema s čistim tkanina ili raznijeti ga s komprimiran zrak na niskom pritisak .
3. Preporučljivo je očistiti oprema odmah nakon koristiti .
4. Čist oprema redovito s vlažnom tkanina a neke meke sapun .
5. Nemojte koristiti čišćenje agenti ili otapala ; ove može biti agresivan prema plastični dijelovi u oprema . Osigurati da nema vode limenka dobiti u interijer od oprema .
6. Čist straža napa četkom po dokazu prljavština i prljavština .
7. Ugljik četke : u slučaju od pretjerano iskrenje , imati ugljik četke provjereno samo od strane kvalificiranog električar .
NAPOMENA: ugljik četke ne treba zamijeniti po bilo tko ali kvalificirana električar .

SKLADIŠTENJE

Pohranite oprema i pribor van dječji dosegnuti u mraku i suho mjesto na gore temperatura smrzavanja . Idealna temperatura skladištenja je između 5 i 30 °C . Pohranite električni alat u originalnom pakiranju .

TEHNIČKE INFORMACIJE

- proizvoda : WEEDBUSTER/ SKU: 1090
- Broj modela: DT3000

- Napon: 220-240 V~/ 50 Hz / 400 W
- Bez opterećenja brzina : 1800/min
- Maks. promjer četke : 110 mm
- Neto težina : 2,20 kg
- A- ponderirano zvuk pritisak razina LPA: 93 dB (A)
- A- ponderirano zvuk pritisak razina L_{WA}: 91 dB (A)
- Nesigurnost K: 3 dB (A)
- Garantirano zvuk vlast razini (u skladu s 2000/14/EC): 96 dB (A)
- Vibracija (u skladu uz EN 28662-1): glavni ručka : 2,2 m/s²
- Nesigurnost K: 1,5 m/s²
- Zemlja od porijeklo : PRC
- Uvoznik u EU: PJU doo ., Trg svobode 1A, 8340 Črnomelj , Slovenija

proizvodnje , narudžba broj i serija broj može se pronaći na proizvod .

NAPOMENA: deklarirano ukupna vrijednost vibracija ima bio mjereno u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i može se koristiti za uspoređujući jedan alat s drugi .

deklarirano ukupna vrijednost vibracija svibanj također koristiti u preliminarnom procjena od izlaganje .

UPOZORENJE: vibracija emisija tijekom stvarni koristiti od vlast alat limenka razlikuju se iz deklarirana ukupna vrijednost ovisno o načine na koje koristi se alat .

Postoji treba identificirati sigurnost mjere zaštite operator koji se temelji na an procjena od izloženost u stvarni Uvjeti od koristiti (uzimanje račun od svi dijelovi od operativni ciklus kao puta kada alat je zamijenjen isključeno i kada radi u mirovanju pored vrijeme okidanja)



HR/ Ovo obilježava ukazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati s drugo domaćinstvo otpaci širom EU . Spriječiti moguće naštetiti okoliš ili ljudsko zdravlje iz nekontrolirano gubljenje raspolaganje ; reciklirajte ga odgovorno za promicanje održivi ponovno koristiti materijalnih resursa . Vratiti vaš rabljeni uređaj, molim koristiti povratak i kolekcija sustava ili kontakt trgovac gdje proizvod bio je kupljeno . Oni može uzeti ovo proizvod za ekološki sef recikliranje



EN/ Proizvođača deklaracija da proizvod sastaje se zahtjevi od važeće direktive EZ