

CIJEVNI STOLNI SAT

Upute za upotrebu



Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik i spremite ga za buduću upotrebu.

UPOZORENJA

1. Proizvod je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu i unutarnjem prostoru.
2. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih uputili u korištenje uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
3. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
4. Nemojte koristiti bilo koji uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili u nenormalnom stanju.
5. Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara ili požara, nemojte koristiti napajanje drugačije od nazivnog proizvod.
6. Kako biste se zaštitili od strujnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili bazu uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
7. Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili u zagrijanu pećnicu.
8. Ne stavljajte nikakve predmete u uređaj.
9. Nemojte koristiti uređaj za druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
10. Ne pokušavajte sami modificirati ili popravljati i osigurajte da svaki popravak obavlja samo odgovarajuće kvalificirani tehničar.
11. Provjerite odgovaraju li napon vaše utičnice i frekvencija kruga naponu navedenom na oznaka uređaja.
12. Ne izlažite električne spojeve vodi. Nemojte koristiti uređaj ili dirati utikač mokrim ili vlažnim rukama, na vlažnom podu ili kada je sam uređaj mokr. Ne proljevajte tekućine u proizvod.
13. Isključite utikač iz električne utičnice prije čišćenja, servisiranja, održavanja ili premještanja uređaja te nakon uporabe. Pri odspajanju uhvatite utikač, nemojte povlačiti kabel.
14. Nemojte pomicati niti pokrivati uređaj dok je u uporabi.
15. Iako je uređaj provjeren, njegova uporaba i posljedice su isključivo korisničke odgovornost.

SKUPŠTINA

1. Potrebno je ugraditi šest kompleta listova s brojevima (40 komada). Uklonite zaštitni film na prednju i stražnju površinu i izbjegavajte grebanje digitalnog reznja. Prašina se može nježno obrisati mekom krpom.
2. Umetnite listove u odgovarajući utor na prozirnoj ploči u redosljedu 0-9. Obratite pozornost na redosljed digitalnih rezova i instalirajte ih na prednju stranu.
3. Nakon sastavljanja svih digitalnih dijelova, prebacite uređaj u način rada za testiranje (pogledajte poglavlje Korištenje) i pažljivo promatrajte redosljed i provjerite je li sve u redu prije postavljanja pokrovne ploče.
4. Prilikom postavljanja poklopaca, pričvrstite vijke na četiri stupa na dnu pomoću odvijača. Kontrolirajte silu kako ne biste oštetili stupove i poklopce.

UPOTREBA

1. Postavite uređaj na ravnu, stabilnu i suhu površinu.
2. Uključite kabel za napajanje u odgovarajući izvor napajanja.
3. Pritisnite tipku Mode za uključivanje uređaja i promjenu načina prikaza. Postoji 7 različitih unaprijed instaliranih načina rada.

4. Za prilagođenu postavku boje, dugo pritisnite tipku Mode, sat će prikazati 00000, kratko pritisnite Gore i tipke Dolje za promjenu boje, a zatim kratko pritisnite tipku Mode za postavljanje odabrane boje. Možete postaviti pet brojeva za automatsko spremanje boje.
5. Gumb Vrijeme: kratko pritisnite gumb Vrijeme za ulazak u način rada za vrijeme. Dugo pritisnite tipku Timer za postavljanje vremena i alarma, u načinu podešavanja kratko pritisnite tipku vremena za postavljanje alarma/vremena. Postavite alarm na 00:00 kako biste onemogućili funkciju alarma.
6. Dugo pritisnite gumb Dolje za promjenu 12/24-satnog načina rada.
7. Kratko pritisnite tipku Gore za promjenu svjetline.

NAČINI RADA

Način 1: način prilagođene boje

Način 2: Način sjenčanja duginih boja

Način 3: Način disanja

Način 4: Riječni način

Način 5: Dinamički način

Način 6: Postavljanje animacije znamenki

Način 7: Testni način rada

TEHNIČKE INFORMACIJE

Proizvod se mora držati suhim i ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti tijekom transporta i/ili skladištenja.

- Naziv proizvoda: NIXIE TUBE NIGHT LIGHT STOLNI SAT/ SKU: 1112
- Snaga: 2W / Inptu: Tip C, 5V, 1A
- Duljina kabela: 1 m
- Veličina: 252x60x80 mm
- Težina: 450g
- Zemlja porijekla: PRC
- Uvoznik u EU: PJU doo, Letališka cesta 32J, 1000 Ljubljana, Slovenija



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU-a. Kako bi se spriječila moguća šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada; reciklirajte ga odgovorno za promicanje održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje



Izjava proizvođača da proizvod udovoljava zahtjevima važećih direktiva EZ