


Ръчен Дреха Уред за пара

Моля те внимателно Прочети на ръководство преди Вие използване на продукт .

Характеристика на Продукт

Пропускане скъпо суха почистване g услуги и получавам удобно и бърз професионален резултати при У дома с а лек параход удобен за пътуване и съхранение и оборудвани с а пътуване чанта, бързо топлина (позволи 1-2 минути) за оптимално резултати. Произвежда Високо температура пара за запарване а разнообразие на тъкани бързо премахване плат бръчки, стерилизиране и много друго Характеристика.

Име на всеки част



Тапицерна Вълна Четка

Измерване Чаша

Технически Параметри

Име на продукт: Ръчен Дреха параход

Оценен Напрежение: o 110V-120Vo 220V- 230V

Оценен Честота: 50Hz/60Hz

Оценен Мощност:1500W

4, Оперативен Инструкции

1. Пълнеж с вода: Отстранете на вода контейнер, отворен на пластмаса капачка (прозрачна и има а малка дръжка) и запълвам с вода (пречистена вода или филтриран вода) затворете на пластмаса шапка с козирка и място th e вода контейнер обратно в неговото origina l позиция
- 2 . Плат пара: Закачете се дрехи нагоре , дръпнете надолу На на плат леко, Натиснете на s екип бутон и започвам запарване с ан нагоре и надолу движение.
- 3.Използване на линия клип да се направи а гънка На риза / панталон: място на дреха между на линия клип и параход глава , Натиснете на пара но тон. Ход в ан нагоре и надолу движение а линия ще бъде направени На на дреха.
- 4.Прикачен файл: The вълна четка или на тапицерна четка мога бъде приложен да се на параход глава, то има многократни функции такива като пара, премахване на ал на домашен любимец косми, бактерии и прах
- 5.Стерилизирайте: Високо температура пара да се на плат осигурява силен проникване. То мога бъде използвани и отвътре и навън на плат за стерилизиране

Показано в фигура



6. Съхранение и пътуване: идва оборудвани с а чанта за пътуване за convenient съхранение и пътувам.

Забележка: Всеки параход има беше тестван преди напускане на фабрика да се осигурете най-доброто качество.

5. Важно запазване

1. Внимателно Прочети на ръководство преди Вие използвайте продукт.
2. Лице на параход далеч от всякакви тяло контакт кога тестване пара.
3. Направи не напускам на слушалка в вода или всяка друга конд на течности да се да се избегне на риск на електрически шок.
4. Направи не Премахване всякакви части докато опериране на параход.
5. Само пречистен вода или филтриран вода е препоръчително да се бъде използвани в на уред.
6. Направи не завой На на мощност кога вода е битие изля в / вълн на на вода контейнер.
7. Това уред е не предназначени за използване от лица (вкл деца) с намалена физически, сензорни или психически капачки способности.
8. Направи не използване на параход докато на дреха е същество носени.
9. Към да се избегне изгаряния направи не точка на уред при Вашият ръце или хората и d домашни любимци.

Забележка: Всеки време след използване изливам всякакви наляво t над вода навън на на вода контейнер, Натиснете на

пара бутон да се получавам отървавам се на всякакви наляво над вода г в на параход помпа да се предотвратявам на сграда нагоре на мащабиране.