

RC JET



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hračka, která vás nikdy neomrzí! S letadlem můžete provádět různé triky, jako je odrážení a otáčení o 360 °, aniž byste se museli obávat poškození.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití.

BALÍČEK OBSAHUJE

1x RC proudové letadlo

1x dálkový ovladač

1x USB nabíjecí kabel

2 náhradní vrtule

1x LED světla

1x návod

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MATERIÁL: EPP pěna, plast

ROZMĚRY: 38 x 32 x 9,5 cm

BATERIE: 3,7V 300 mA

VÝSTUPNÍ VÝKON: 3,7 V, 2 400 mAh

LÉTÁNÍ: výška letu 100 m

PROVOZNÍ DOBA: 12-15 min

DÁLKOVÝ OVLADAČ: detekuje až do vzdálenosti 300 m, dosah letu až 150 m

ROZSAH KŘÍDLA: 320 mm.

REŽIM ŘÍZENÍ LETADLA: 2,4 GHz bezdrátové dálkové ovládání

DALŠÍ: LED světla, vodotěsná letadla


NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY PRO NABÍJENÍ BATERIE


Připojte lithiovou baterii z letadla k nabíjecímu kabelu USB. Kontrolka nabíjení USB je červená. Doba nabíjení je přibližně 25 minut.

VLOŽENÍ LED SVĚTLA

Zasuňte bílou zástrčku LED světla do zásuvky v kabině a protáhněte světlo do malých otvorů na obou stranách kabiny. Poté pomocí průsvitné pásky přilepte světelnou pásku k okraji křídel




Připojte malý svislý ocas a podvozek.



PŘIPOJENÍ LETADLA

1. Vložte lithiovou baterii do letadla (všimněte si, že červený vodič musí být připojen k červenému vodiči a černý vodič musí být připojen k černému vodiči a kladný a záporný pól nelze obrátit)
2. Zapněte dálkové ovládání, zcela zatlačte ovládací páčku na levé straně dálkového ovladače a poté jej okamžitě zatáhněte úplně dozadu a uslyšíte dvě pípnutí. Během této doby je letadlo a dálkové ovládání propojeno. Poté vložte baterii, zakryjte kryt kokpitu a začněte používat letadlo.

(Pokud letadlo nepoužíváte, musí letadlo odpojit lithiovou baterii v kabině!)



VZLÉTÁNÍ


1. Chcete-li létat, vyberte si vhodné místo na otevřeném terénu. Zatlačte levou páčku dopředu na maximum, nechte letadlo cestovat asi 5 metrů dopředu a vzlétněte. Když je letadlo ve vzduchu, asi 3 metry od země, snižte odpovídajícím způsobem „plyn“ na pravé straně dálkového ovladače.
2. Způsob otáčení: držte letadlo pravou rukou, levou páčku zatlačte dopředu na maximum a poté letadlo otočte vodorovně nebo pod úhlem 30 stupňů. Když letadlo úspěšně vzlétlo, levá ruka snižuje výkon a pravá ovládá levý a pravý směr.
3. Přistání: pokud chcete přistát, udělejte tak 20 metrů od vás. Levou páčkou na dálkovém ovladači snižte rychlost a pravou nasměrujte letadlo do bodu, kde chcete, aby přistálo. Když je letadlo jeden metr nad zemí, levou páčkou úplně vypněte rychlost a letadlo po přistání.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

1. Vyberte si počasí bez větru, najděte otevřená místa k létání, vyhýbejte se lidem, budovám, stromům, letištím, vedení vysokého napětí a dalším překážkám.
NEPOUŽÍVEJTE letadlo za špatného počasí, silného větru, bouřky nebo deště.
2. Před letem zkontrolujte, zda je trup letadla vodorovný a nepoškozený. Letadlo má vlastní gyroskop a tak lze letadlo během letu korigovat doleva a doprava, aby letělo rovně. Trup bude potřeba čas od času upravit.
3. Pokud je pěnové tělo letadla poškozeno nebo zlomeno, lze jej snadno utěsnit pěnovým lepidlem nebo průhlednou páskou.

NASTAVENÍ LETU

1. Zadní část letadla mírně ohněte ocas doleva a doprava.
2. Poté, jak je znázorněno na obrázku, jemně zatáhněte dolů lehkým tlakem.



SPRÁVNÁ INSTALACE VRTULE (znázorněno na obrázku)

1. Nejprve odlepte červenou nálepku, která je nalepena kolem motoru.
2. Pomocí mince nebo hřebu odstraňte vadnou vrtuli,
3. Poté na stejné místo nainstalujte novou vrtuli a znovu připevněte červenou nálepku přes motor pro stabilizaci.



VAROVÁNÍ

1. Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a striktně je dodržujte.
2. Vypněte produkt, pokud jej nepoužíváte.
3. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
4. Tento výrobek není vodotěsný a neměl by být vystaven kapalně nebo mělké vodě, chraňte jej před ohněm a zdroji tepla.
5. Když produkt funguje, dávejte pozor na svou rodinu a domácí mazlíčky, abyste předešli zranění.
6. Výrobek používá režim napájení lithiovou baterií.
7. Toto dálkově ovládané letadlo není hračka a je vhodné pro zkušenější uživatele. Mladší uživatelé by si měli před použitím pozorně přečíst návod nebo se podívat na video. Musí být zajištěno bezpečné prostředí, aby se zabránilo možnému poškození letadla, nás samotných nebo osob a majetku kolem nás.
8. Dodržujte přesný návod k použití. Během používání se nedotýkejte vrtulí, protože by mohly způsobit poškození.
9. Nepoužívejte letadlo na silnici, železnici, letišti a na různých veřejných místech, kde se zdržuje mnoho lidí.
10. Rovněž nepoužívejte letadlo v případě deště nebo silného větru.
11. Vhodné pro děti starší 14 let.
12. Výrobci neodpovídají za poškození nebo zranění. **POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!**

Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte

prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.