



POKYNY OPENEAR TRIO




OBSAH BALENÍ

- Produkt OPENAIR trio
- Návod k použití
- Nabíjecí kabel



JAK SE NOSÍ




TECHNICKÉ SPECIFIKACE


- Model: OPEANEAR trio
- Typ: Bezdrátová sluchátka Open Ear
- Verze BT: 5.0 EDR
- Frekvence: 20Hz-20kHz
- Vzdálenost od zařízení: 10-15m
- Citlivost mikrofону: -42dB
- Baterie: 120mAh
- Doba poslechu ~ 5 hodin (80% hlasitost)
- Doba hovoru ~ 6 hodin
- Pohotovostní doba ~ 300 hodin
- Doba nabíjení ~ 1,5 hodiny
- Nabíjecí napětí DC 5V

NÁVOD K POUŽITÍ


- Zapnutí zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko na boku po dobu 3 sekund, nebo dokud se LED nerozsvítí zeleně a bíle,



- Vypněte zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko na boku po dobu 3 sekund nebo dokud se nerozsvítí bílá LED,




- Připojení Bluetooth: Otevřete nabídku zařízení Bluetooth na svém zařízení a vyberte zařízení OPENAIR trio,




- Přijímání hovorů: Stiskněte jednou tlačítko,




- Ukončení hovoru: Stiskněte jednou tlačítko,




- Odmítnout hovor: stiskněte tlačítko dvakrát,




- Přehrávání hudby: jednou stiskněte tlačítko,



- Aktivujte hlasového asistenta zařízení: stiskněte tlačítko třikrát,




- Slabá baterie: s 10% baterií bude zařízení každých 30 sekund znít DIDIDI,




- Reset: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 25 sekund,



- Nabíjení: Sluchátka nabíjejte pomocí DC 5V USB adaptéru. Adaptér vyšší než DC 5V může poškodit zařízení,



- Po dokončení nabíjení se LED indikátor změní ze zelené na bílou.



POZOR

1. Poslouchání hlasité hudby po dlouhé době může způsobit nepohodlí, poslouchajte hudbu při střední hlasitosti, abyste se tomuto nepohodlí vyhnuli,
2. Při používání sluchátek klesá vaše pozornost k věcem kolem vás, při používání sluchátek věnujte pozornost okolí, dění kolem sebe,
3. Neupravujte ani nezasahujte do výroby sluchátek, protože to může vést k poškození sluchátek nebo vyhoření.
4. Sluchátka neupustěte, nesedejte si na ně ani je neponořujte do vody, protože by mohlo dojít ke zranění.
5. Udržujte sluchátka mimo dosah otevřeného ohně, vody nebo jakéhokoli vysokotlakého zařízení.
6. Výrobek není vhodný pro děti do tří let, protože obsahuje menší porce, které děti mohou sníst,
7. Výrobek neklasifikujte jako běžný domovní odpad, pokud chcete zařízení vyhodit, řádně jej recyklujte.