
EMS OKOSÖV



A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI


Név: EMS SmartBelt Okosöv
Modell: HYJ-518
Hőmérséklet: 10-40°C
Töltési feszültség: DC 5V
Akkumulátor típusa: polimér lítium
Csomagolás mérete: 246*146*43 mm
Végrehajtási szabvány: GB4706. 1-2005 GB4706. 10-2008
A csomag tartalma: 1xÖv, 1xvezérlőegység, 1xhasználati útmutató, 1xUSB töltőkábel

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


1. Vegye elő a fő vezérlőegységet (korong alakú) és csatolja rá az öv elülső részére.

2. Alaposan törölje át az öv belső részén található négy fehér vezető felületet nedves ruhával, hogy megfelelő hidratáltságot nyerjen (kérem, használjon tiszta vizet, ásványvizet vagy ivóvizet).

3. Csatolja fel az övet az ábrán látható módon: a vezérlőegység legyen kívül, a vezető felületnek pedig érintkeznie kell a bőrrel ahhoz, hogy működjön. Kezdje el a használatot. A részletekért kérjük, kövesse a működtetési útmutató utasításait. Amikor elkezdi a használatot, kérjük, indítsa előbb első vagy második intenzitáson, majd emelje az erősséget szükségleteinek megfelelően.



VEZÉRLŐEGYSÉG



1. Nyomja meg a + gombot az eszköz bekapcsolásához, majd nyomja meg újra a + gombot az intenzitás beállításához. Minden egyes nyomáskor 1 szinttel emelkedik az intenzitás, 15-ös szintig. Az intenzitás csökkentéséhez nyomja meg a – gombot, minden egyes nyomással egy szintet fog csökkenni az intenzitás. Az eszköz kikapcsolásához nyomja hosszan a – gombot addig, amíg a jelzőlámpa ki nem alszik.

2. Nyomja meg az M gombot a működés MÓDjának beállításához, ekkor az indikátor fényjelzése bekapcsol. Minden egyes gombnyomással módot vált. A készülék 8 különböző üzemmóddal rendelkezik:
MODE1: NYOMÁS üzemmód
MODE2: REMEGŐ üzemmód
MODE3: GYÚRÁS üzemmód
MODE4: HASIZOM üzemmód
MODE5: ZSÍRÉGETŐ üzemmód
MODE6: ÁTFOGÓ üzemmód
MODE7: AUTOMATIKUS üzemmód
MODE8: ALAKFORMÁLÓ üzemmód


TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A készülék teljes feltöltődési ideje: 3-4 óra. Töltés közben piros fényjelzés látható, mely eltűnik a töltés befejeztével.
2. A készülék 15 perc használat után automatikusan kikapcsol. Ha tovább szeretné használni, nyomja meg újra a + gombot.

KARBANTARTÁS

1. Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól és nedves közegektől, száraz helyen tartandó.

2. Ne tegye gyúlékony vagy tűzveszélyes helyre, ne húzza az övet, ne tegye mosógépbe, ne mossa vízzel.
3. A fehér vezető felületeket nedves ruhával törölje át majd egy száraz ruhával használat után.



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

1. Ne használja ezt a készüléket egyszerre a következő elektronikus orvosi eszközökkel, mert az balesetet, az elektronikai eszközök károsodását, vagy egészségügyi károsodást idézhet elő:
-beépített orvosi elektronikai eszközök, pl. pacemaker.
-hordható orvosi elektronikai eszközök, pl. mesterséges szív vagy tüdő
-hordozható orvosi elektromos eszközök, pl. elektrokardiogramm

2. Ne használja a készüléket, ha a következő egészségügyi gondokkal rendelkezik, mert ez balesetet, bőrproblémákat vagy egészségügyi problémákat okozhat:
-szívbetegségek
-súlyos magas vérnyomás

3. Kérdezze meg kezelőorvosát a készülék használatáról a következő betegségek esetén, mely ek fennállásakor balesetet, bőrproblémákat vagy egészségügyi problémákat idézhet elő:
-allergiák
-bőrérzékelési zavar vagy rendellenesség (pl. fertőzött bőrgyulladás vagy seb, stb.)
-vérkeringési problémák
-gyógyszeres kezelés alatt álló páciensek
-rosszindulatú daganatos és rákos megbetegedések
-érzőideg-rendellenesség
-intuitív zavar, amelyet a diabetes mellitus okozta magas terminális keringési zavar okoz
-láz esetén (38 °C felett)
-fekvő betegek
-akut (fájdalmas) betegségekkel rendelkezők, pl. gerinctörés, ficam, izomhúzódás, csontritkulás és más csontbetegségek
-rendellenes vérnyomás
-nyilvánvaló fizikai rendellenességek
-orvosi ellátás alatt álló betegek