DEEPREACH MASSAGER



MANUALE UTENTE

Prima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni d'uso allegate e conservarle per un utilizzo futuro.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

LA CONFEZIONE CONTIENE:

1x massaggiatore deepreach

1x custodia

1x cavo USB

1x manuale utente

1x garanzia annuale

SPECIFICHE TECNICHE

Colore: nero

Peso: 360g

Materiale: ABS + silicone

Batteria: DC3.7V 2500 mAh

Tempo di ricarica: 2-4 ore

Tempo di funzionamento: alla massima velocità – 90 min, (5 giri) 10 minuti al giro

Motore RPM: 3500 alla prima velocità, 3800 alla seconda velocità e 4200 alla terza velocità

Temperatura del motore: 65°C

ISTRUZIONI D'USO

- Premere una volta ⏻ per accendere il dispositivo e l'indicatore di ricarica.
- Premere due volte ⏻ per attivare la prima velocità di vibrazione.
- Premere tre volte ⏻ per attivare la seconda velocità di vibrazione.
- Premere quattro volte ⏻ per attivare la terza velocità di vibrazione.
- Premere cinque volte ⏻ per attivare la vibrazione alternata.

ISTRUZIONI DI RICARICA

Il prodotto può essere caricato tramite qualsiasi adattatore con una potenza compresa tra 3,7V e 5,0V (caricatore mobile, power bank, laptop o computer desktop).

CARICA:

- Le luci blu e rosse lampeggianti indicano che è necessario ricaricare il massaggiatore.
- Durante la ricarica non è possibile accendere il dispositivo.
- Il tempo di ricarica è di 2-4 ore, a seconda della batteria rimanente.
- Le luci dell'indicatore diventano blu quando il dispositivo è carico.
- Vi preghiamo di contattarci se il massaggiatore non si accende dopo una lunga carica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Il prodotto si spegne automaticamente dopo 10 minuti di funzionamento.
- Il prodotto non può essere utilizzato nel terzo stadio di vibrazione per più di 60 minuti. Il motore, prima di essere riutilizzato, deve essere raffreddato.
- Si prega di non lanciare, fare cadere o colpire il prodotto.
- Il prodotto contiene IP65 standard impermeabile.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e pulito nella custodia allegata.

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

CE Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CA.