

RC JET



MANUALE UTENTE

Un giocattolo di cui non ti stancherai mai! Con l'aereo si possono fare tutti i tipi di trucchi, ad esempio rimbalzi e rotazioni a 360°, senza preoccuparsi che si danneggi.

Prima del primo utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso allegate e conservarle per un utilizzo futuro.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x RC Jet
- 1x telecomando
- 1x cavo di ricarica USB
- 2 eliche di ricambio
- 1x luci LED
- 1x istruzioni

SPECIFICHE TECNICHE

MATERIALE: schiuma EPP, plastica

DIMENSIONI: 38 x 32 x 9,5 cm

BATTERIA: 3.7V 300 mAh

POTENZA DI USCITA: 3.7V, 2400 mAh

VOLO: altezza di volo 100 m

TEMPO DI FUNZIONAMENTO: 12-15 min

TELECOMANDO: rilevamento fino a 300 m, raggio di volo fino a 150 m

DISTANZA DELLE ALI: 320 mm.

MODALITÀ DI CONTROLLO: telecomando senza fili a 2,4 Ghz

ALTRO: luci LED, prodotto impermeabile

ISTRUZIONI PER L'USO

ISTRUZIONI PER LA RICARICA DELLA BATTERIA


Inserire la batteria al litio dell'aereo nel cavo di ricarica USB. La luce del cavo USB è rossa. Il tempo di ricarica è di circa 25 minuti.

INSERIMENTO DI LUCE A LED

Inserire la spina bianca della luce LED nella presa nella cabina e portare la luce nei piccoli fori su entrambi i lati della cabina. Poi attaccare la striscia luminosa al bordo delle ali con il nastro adesivo trasparente.




Collegare la piccola coda verticale e il carrello di atterraggio.



COLLEGAMENTO DELL'AEREO

1. Inserire la batteria al litio nell'aereo (notare che il filo rosso deve essere collegato a quello rosso, il filo nero deve essere collegato a quello nero, e i poli positivo e negativo non possono essere invertiti).
2. Accendere il telecomando, la leva sinistra viene spinta in avanti fino al massimo e poi tirata indietro fino alla fine, viene emesso un segnale acustico. A questo punto l'aereo e il telecomando sono collegati. Inserire la batteria, coprire il coperchio della cabina e iniziare con l'uso dell'aereo.



DECOLLO


1. Scegliere un luogo adatto con un terreno aperto per volare. Spingere la leva sinistra in avanti al massimo, lasciare che l'aereo vada avanti per circa 5 metri e decolli. Una volta che l'aereo è in aria, a circa 3 metri da terra, ridurre l'accelerazione sul lato destro del telecomando.
2. Metodo di rotazione: tenere l'aereo con la mano destra, spingere la leva sinistra in avanti al massimo, poi gettare l'aereo orizzontalmente o ad un angolo di 30 gradi. Una volta che l'aereo è decollato con successo, ridurre la potenza con la mano sinistra e controllare la direzione destra e sinistra con la mano destra.
3. Atterraggio: far atterrare l'aereo a 20 metri di distanza. Usare la leva sinistra del telecomando per ridurre la velocità e la leva destra per dirigere l'aereo verso il punto in cui si vuole far atterrare l'aereo. Quando l'aereo è a un metro da terra, usare la leva sinistra per spegnere completamente la velocità e l'aereo atterrerà.

PRECAUZIONI PER I PRINCIPIANTI

1. Scegliere un momento per usare il prodotto quando non c'è vento, trovare luoghi aperti per volare, evitare persone, edifici, alberi, aeroporti, linee elettriche ad alta tensione e altri ostacoli. NON utilizzare l'aereo in caso di maltempo, vento forte, temporali o pioggia.
2. Prima di volare, controllare che la fusoliera sia in piano e non sia danneggiata. L'aereo ha il suo giroscopio in modo che durante il volo, la sua posizione si possa indirizzare a destra e a sinistra per volare dritto. La fusoliera dovrà essere regolata di tanto in tanto.
3. Se l'involucro di schiuma dell'aereo è danneggiato o rotto, può essere facilmente riparato con colla per schiuma o nastro adesivo trasparente.

IMPOSTAZIONI DI VOLO

1. Nella parte posteriore dell'aereo, piegare leggermente la coda sul lato destro e sinistro.
2. Poi, come mostrato nell'immagine, tirare giù delicatamente con una leggera pressione.



CORRETTA INSTALLAZIONE DELLE ELICHE (mostrato nelle immagini)

1. Prima, staccare l'adesivo rosso attaccato intorno al motore.
2. Usare una moneta o un chiodo per togliere l'elica rotta.
3. Quindi installare la nuova elica nello stesso posto e riapplicare l'adesivo rosso sul motore per stabilizzarlo.



AVVERTENZE

- Leggere attentamente le istruzioni prima del primo utilizzo e seguirle scrupolosamente.
- Spegnerne il prodotto quando non è in uso.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito.
- Il prodotto non è impermeabile e non deve essere esposto a liquidi o acque poco profonde, tenere lontano da fuoco e fonti di calore.
- Una volta che il prodotto è in funzione, stare attenti alle persone e agli animali circostanti.
- Il prodotto è alimentato da una batteria al litio.
- Questo aereo telecomandato non è un giocattolo ed è adatto agli utenti più esperti. Gli utenti più giovani dovrebbero leggere attentamente le istruzioni o guardare il video prima dell'uso. È necessario fornire un ambiente sicuro per evitare possibili lesioni all'aereo, a sé stessi o alle persone e proprietà circostanti.
- Seguire le istruzioni esatte per l'uso. Non toccare le eliche durante l'uso perché possono causare danni.
- Non utilizzare l'aereo su strada, ferrovia, aeroporto o in luoghi pubblici dove c'è un gran numero di persone.
- Non utilizzare l'aereo in caso di pioggia o vento forte.
- Adatto ai bambini di età superiore ai 14 anni.
- I produttori non sono responsabili in caso di danni o lesioni. **UTILIZZARE A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO!**

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inopportuna dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclo di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CE.