


Ročni parni likalnik za oblačila

Priporočamo, da pred uporabo previdno preberete priložen priročnik.

Lastnosti izdelka

Ta izdelek je zelo priročen ter hiter za uporabo. Primeren je tudi za potovanja, ter praktičen za shranjevanje. Zraven je priložena tudi potovalna torba za shranjevanje. Likalnik se segreva zelo hitro (1-2min) za optimalne rezultate. Proizvaja visoko temperaturo pare, ki bo odstranila vse gube na blagu, sterilizirala blago... Lastnosti.

Deli izdelka



Tehnični Parametri

Ime izdelka: Ročni parni likalnik

Ocenjena napetost: 110V-120V 220 V-230 V

Ocenjena pogostost: 50Hz/60Hz

Ocenjeno moč: 1500W

Navodila

1. Polnjenje z vodo: Odstranite posodo za vodo, ter odprite plastični pokrovček (je prozorne barve in ima majhen ročaj), ter ga napolnite z vodo (uporabite prečiščeno oz. filtrirano vodo) ter nato zaprite pokrov in ga namestite nazaj na napravo.
2. Likanje: Oblačilo najprej obesite na obešalnik, nato zaenite napravo ter z ikalnokom vlecite po obleki.
3. Priloga: Tktačo za volno oz. oblazinjeno krtačo, ki je priložena zreaven, se pritrdi na glavo likalnika. Ta nastavek ima več funkcij, kot je tudi odstranjevanje slak, prahu in bakterij.
5. Steriliziranje: sterilizacijo omogoča visoka teperatura pare. Tako blago lahko sterilizirate zunaj ter navznoter.

Glej sliko



Volna Čopič



Tapetništvo

6. Shranjevanje in potovanje: zraven je priložena tudi potovalna torba za priročno shranjevanje naprave na potovanju.

Opomba: vsak parni likalnik je bil pred odhodom iz tovarne testiran, da se lahko zagotovi najvišja kakovost.

Pomembno

1. Previdno preberite ta priročnik pred uporabo izdelka.
2. Glavo likalnika pred uporabo obrnite stran od sebe, da stestirate paro.
3. Pazite, da naprava ne pride v stik s katerokoli tekočino, da se izognete tveganju za električni šok.
4. Med delovanjem ne odstranjujte delov likalnika.
5. Priporočamo, da uporabljate samo filtrirano oz. prečiščeno vodo.
6. Naprave naj ne uporabljajo otroci ter osebe z zmanjšano motorično, senzorično ali duševno sposobnostjo
7. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali obrabljena.
8. Pazite, da si z napravo ne opečete rok.

Opomba: Po vsaki uporabi odlijte vodo iz naprave, ter pritisnite gumb za paro, da se odstrane vso vodo.