

## Εγχειρίδιο Led Desk Lamp

Εγχειρίδιο χρήστη

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λάμπα είναι εξοπλισμένη με επαναφορτιζόμενη λίθιο μπαταρία. Μην εκθέτετε ο μπαταρία για να ζεσταθεί πηγές ή ηλιακό φως. Μην χειρίζεστε Αυτό προϊόν ενώ συνδεδεμένο με το εξουσία πηγή.

ο φως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τροποποιηθεί ή αναγκαστικά: κάθε μεταβολή μπορεί να υποσχεθεί ασφάλεια και να το κάνει επικίνδυνο. Κατασκευαστής μειώνεται όποιος ευθύνη Για αλλοιώθηκε προϊόντα.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας παρακαλούμε ανάγνωση προσεκτικά ο προϊόντα χρήση και συντήρηση οδηγίες; ο ασφάλεια του ο προϊόν μπορώ μόνο εγγυημένα αν ακολουθούνται οι οδηγίες. Διατήρηση αυτά τα οδηγίες σε ασφαλές μέρος. Κατασκευαστής δεν υποθέτει όποιος Ευθύνη για υλικό και προσωπικές ζημιές προκαλούνται με ο ανιψός του της προϊόν. Το εγγύηση δεν περιλαμβάνει όποιος είδος του βοήθεια ή επιδιόρθωση λόγω ζημιών μεταγενέστερα ο tnisuse του θα προϊόν. Οποιος βωμός του ο προϊόν θα κενός ο εγγύηση.

Μην βυθίζετε ο προϊόν σε νερό ή χειριστείτε το με βρεγμένος χέρια.

Αν δυσλειτουργία, ζημιές ή υπάρχει υποψία επιδείνωσης , αφαιρέστε το υπηρεσία και κλήση ο διαστ butor ή υδ ακυρώθηκε τεχν ician.

Φορτιστής περιλαμβάνονται. Βαθμολογήθηκε εισαγωγή ρεύμα 100-240V-50/60Hz. Βαθμολογήθηκε παραγωγή ρεύμα 5V DC 1A. Σας παρακαλούμε πάντα use φορτιστής και καλώδιο υπό την προϋπόθεση με κατασκευαστής

Μοντέλα RGB πρέπει να ελέγχονται με τηλεχειριστήριο έλεγχος).

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Υλικό: PMMALight πηγή: LED 0,74W5v--- 1A

Αν ο Φορτιστής καλώδιο ήταν κατεστραμμένο , πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο ένα με του ακριβής χαρακτηριστικά. ο προϊόν δεν πρέπει να συνδέεται με το εξουσία πηγή ενώ να εισαι καθάρισε . Η λάμπα πρέπει να καθαριστεί με ένα μαλακό υγρασία πανί χρησιμοποιώντας αρδευόμενος ουδέτερος υγρό απορρυπαντικό ή σαπουνάδα.

Αποφύγει χρησιμοποιώντας αλκοόλ ή απορρυπαντικά που περιέχει acatonBthiaminB.

αμμωνία ή αλλιώς διαλύτης. Μην εκθέτετε io ισχυρός μηχανικός προσπάθεια ή μεγάλη βρωμιά.

Ip54 Protection: Προστασία κατά ο είσοδος του σκόνη. και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ κατά ψεκάζεται νερό.

Αυτό προστασία είναι μόνο εξασφαλιστεί τότε ο Η υποδοχή micro -USB είναι κλειστή.

Θα φως πηγή του η λάμπα πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά με ο κατασκευαστές τεχνικός υπηρεσία.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λάμπα είναι αναμμένη και μακριά από με αφορών του ανώτερος πλευρά. Να αλλάξει φως ένταση, αφή και διατηρούν επαφή στην ίδια πλευρά.φως ένταση θα αλλαγή από ( Βλ

νούμερο 1 στο γραφικό).

Για να αλλάξετε χρώμα , αφή ο πάνω μέρος του η βάση όπως είναι φαίνεται στο αριθμός 2 από ο σχέδιο.

Όταν ο η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, η λάμπα μπορεί δουλειά διά μέσου ο Θωρακισμένη σύνδεση micro -USB σε IP20 μέσα χώρους.

Κατάλληλος για εξωτερικό χώρο IP54 περιοχές. Βάλτε μέσα λειτουργία σε επίπεδο , στερεό επιφάνεια προστατεύονται κατά ανατροπή αποκλειστικά. Βεβαιωθείτε ότι ο Η υποδοχή micro -USB είναι κλειστή before χρησιμοποιώντας σε εξωτερικούς χώρους.

#### ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Συνδέω-συωδεομαι ο micro -USB στο θύρα φόρτισης στη βάση του τη λάμπα και συνδέστε το απεναντι απο πλευρά στο εξουσία πρίζα. Ένα μπλε φως στο πρίζα micro -USB υποδηλώνει ο φόρτιση διαδικασία.

(Βλ νούμερο 3 στο γραφικό).

Χρέωση ο μπαταρία για πάντα 7 ώρες για να φτάσετε ο άριστος επίπεδο του χρέωση. ο μπλε φως στο micro - πρίζα USB στροφές μακριά από πότε η λάμπα είναι πλήρως χρεώνεται.

Ένα γεμάτο φορτισμένα μπαταρία υποστηρίζει περίπου 12 ώρες του συνεχής χρήση.

Για να εξασφαλιστεί ο άριστος εκτέλεση του ο μπαταρία, εμείς πρότεινε το στον bs αποφορτίστηκε και επαναφορτιστεί εντελώς Για ο πρώτοι 10 κύκλοι.

Χρέωση ο μπαταρία το συντομότερο δυνατό αφού πάρει άδαιο; ο μπαταρία ΖΩΗ θα υποφέρει αν μείνει αδειάζω για μεγάλο χρονικό διάστημα.

#### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Uss μόνο το αρχικό επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε κάτω περιστάσεις τακτικός μπαταρίες, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνο. Για να πάρω αντικαταστάτη μπαταρία, παρακαλώ Επικοινωνία Κατασκευαστής.

#### ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο σε ρεύμα πηγή.

Αφαιρώ ο κάτω μέρος επιφάνεια με απώλεια οι 4 βίδες του πάρτε το σύνδεσμος χώρια και αφαιρώ ο μπαταρία με ξεκολλώντας το. Πάρτε το μπαταρία σε κατάλληλο κέντρο επεξεργασίας.